


Model No.CP100D Akku-Universalschere



Model No.CP100D Akku-Universalschere

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	266404-8	Bindekopf-Blechschraube 3X14		6			
002	183G66-8	Gehäusesatz		1			
D10		INC. 11					
003	853H53-4	Typenschild CP100D		1			
004	251574-6	Bindekopf-Blechschraube 3X24		2			
005	126614-8	Getriebebaugruppe		1			
006	251571-2	Schlitzflachkopfschraube M4X8		1			
007	457828-1	Messerschutz		1			
008	198603-3	Multi-Schneidmessersatz		1			
009	266385-6	Bindekopf-Blechschraube 4X14		1			
010	144620-1	Untermesser		1	*		
010-1	1410C9-5	UNDER BLADE COMPLETE	O	1			
011	183G66-8	Gehäusesatz		1			
D10		INC. 2					
012	231469-9	Druckfeder 4		1			
013	457829-9	Absperrhebel		1			
014	233438-6	Druckfeder 4		1			
015	457830-4	Schalthebel		1			
016	650744-8	Schalter D3V-16-3C26		1			
017	620687-8	Controller		1			
018	644813-5	Klemme		1			
019	853H60-7	Serien-nr-schild CP100D		1			
020	688165-4	Leitungsfilter		1			
F05	198968-3	Akkusatz BL1016		1	*		
F06	198969-1	Akkusatz BL1016 (2 stk.)		1	*		
F07-1	198970-6	Akkusatz BL1021B (2 stk.)	O	1	*		
F08-1	199002-2	Akkusatz BL1041B (2 stk.)	O	1	*		
A01	***DC10WC	DC10WC BATTERY CHARGER		1	*		
D10		COMPO-PARTS					
A01-1	***DC10WD	DC10WD BATTERY CHARGER	<	1			
D10		COMPO-PARTS					
A02	197394-3	Akkusatz BL1020B		1	*		
A02-1	197396-9	Akkusatz BL1021B	<	1	*		
A02-2	197396-9	Akkusatz BL1021B	O	1			
A03	198589-1	Werkzeugtaschensatz		1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 10/05/2024