


Model No.DCM501 Akku-Kaffeemaschine



Model No.DCM501 Akku-Kaffeemaschine

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	KF00000034	Wassertankdeckel		1			
002	KF00000033	Löffel		1	*		
002-1	KF00000068	Löffel	O	1			
003	KF00000019	Wassertank		1	*		
003-1	KF00000053	Wassertank	O	1			
004	KF00000017	Handgriff		1			
005	KF00000010	Filtergehäuse		1	*		
005-1	KF00000042	Filtergehäuse	O	1	*		
005-2	KF00000063	Filtergehäuse	O	1			
006	KF00000014	Kaffeeschubblade		1	*		
006-1	KF00000045	Kaffeeschubblade	O	1	*		
006-2	KF00000067	Kaffeeschubblade	O	1			
007	KF00000013	Filter		1	*		
007-1	KF00000066	Filter	O	1			
008	KF00000012	Filterkasten		1	*		
008-1	KF00000044	Filterkasten	O	1	*		
008-2	KF00000065	Filterkasten	O	1			
009	KF00000008	Elektronik		1	*		
009-1	KF00000070	Elektronik	O	1			
010	KF00000002	Blechschraube 3x12		2			
011	KF00000009	Heizelement		1	*		
011-1	KF00000062	Heizelement	O	1			
012	KF00000002	Blechschraube 3x12		1			
013	KF00000003	Maschinengehäuse		1	*		
013-1	KF00000060	Maschinengehäuse	O	1			
014	KF00000002	Blechschraube 3x12		6			
015	KF00000002	Blechschraube 3x12		3			
016	KF00000032	Kontaktplatte 14,4/18V		1			
017	KF00000002	Blechschraube 3x12		3			
018	KF00000031	Kontaktplatte 10,8/12V		1			
019	KF00000029	Batteriegehäuse		1	*		
019-1	KF00000072	Batteriegehäuse	O	1			
020	KF00000007	Blechschraube 3x10		2			
021	KF00000006	Kontaktplattenabdeckung		1	*		
021-1	KF00000071	Kontaktplattenabdeckung	O	1			
022	KF00000002	Blechschraube 3x12		2			
023	KF00000005	Schalter		1	*		
023-1	KF00000052	BUTTON PCB ASSEMBLY	O	1			
024	KF00000002	Blechschraube 3x12		2			
025	KF00000001	Maschinengehäuseboden		1			
C10	KF00000028	Fuss		4			
026	KF00000002	Blechschraube 3x12		6			
027	KF00000021	Thermobecherabdeckung		1	*		
027-1	KF00000069	Thermobecherabdeckung	O	1			
028	KF00000020	Thermobecher "Makita"		1	*		
028-1	KF00000020	Thermobecher "Makita"	O	1			