


Model No.DHR182 Akku-Kombihammer



Model No.DHR182 Akku-Kombihammer

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	286037-3	Kappe 34		1			
002	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
003	253377-4	Unterlegscheibe 17		1			
004	458845-4	Futterabdeckung		1			
005	257416-2	Ring 21		1			
006	216022-2	Stahlkugel 7.0		2			
007	346177-0	Führungsscheibe		1			
008	232347-6	Druckfeder konisch 21-29		1			
009	921923-8	Sechskantschraube M8X120		1	*		
009-1	265583-9	Sechskantschraube M8X120	O	1			
010	417911-6	Griffhalter		1			
011	266053-1	Bindekopf-Blechschaube 4X35		4			
012	136043-7	Getriebegehäusebaugruppe		1			
C10	211375-4	Kugellager 6805LLB		1			
C20	213874-2	Öldichtung 25		1			
D10		INC. 70-74					
013	213278-8	O-Ring 17		1			
014	458851-9	Arretierknopf		1			
015	234264-6	Druckfeder 3		1			
016	136040-3	Drehrichtungsumschalter		1			
D10		INC. 13					
017	158057-6	Griff 36 komplett		1			
C10	931402-8	Sechskantmutter M8		1			
018	232473-1	Druckfeder 8		1			
019	347463-2	Wechselplatte B		1			
020	961135-1	Haltering (EXT) WR-25		1	*		
020-1	347555-7	Spiralhaltering 25	O	1			
021	267304-5	Unterlegscheibe 25		1			
022	232360-4	Druckfeder 25		1			
023	226854-9	Stirnrad 44		1			
024	327039-1	Antriebsflansch		1			
025	216019-1	Stahlkugel 3		3	*		
025-1	216061-2	Stahlkugel 3	O	3			
026	326886-7	Werkzeugaufnahme		1			
027	326887-5	Schlagbolzen		1			
028	213117-2	O-Ring 11		1			
029	253380-5	Unterlegscheibe 13		1			
030	326888-3	Ring 10		1			
031	232357-3	Druckfeder 10A		1			
032	327038-3	Manschettenhülse		1			
033	233942-5	Ringfeder 22		1			
034	267175-0	Unterlegscheibe 24		1			
035	345681-6	Verbindungsplatte		1			
036	347462-4	Wechselplatte A		1			
037	233458-0	Druckfeder 32		1			
038	327215-7	Schläger		1			
039	213832-8	O-Ring 13		1			
040	326890-6	Kolbenzylinder		1			

041	347127-8	Führungsplatte		1			
042	324612-8	Kolbenverbindung		1			
043	232361-2	Druckfeder konisch 6-13		1			
044	347130-9	Federführung		1			
045	961008-8	Haltering (EXT) S-5		1			
046	226853-1	Stirnrad 12		1			
047	327216-5	Nockenwelle		1			
048	327217-3	Kupplungsnocken		1			
049	219029-7	Taumellager 9		1			
050	253733-8	Unterlegscheibe 9		1			
051	251510-2	Innensechskantkopfschraube M 3X12 WRM		2			
052	253381-3	Unterlegscheibe 3		2			
053	347129-4	Federteller		1			
054	221496-4	Schrägstirnrad 23		1	*		
054-1	226906-6	Schrägstirnrad 23	<	1			
055	211016-2	Kugellager 626LLB		1			
056	232359-9	Druckfeder 7		2			
057	213833-6	O-Ring 60		1			
058	140F85-1	Innengehäuse komplett		1			
059	213641-5	O-Ring 51		1			
060	443138-2	Filter		1			
061	458848-8	Luftkanal		1			
062	251510-2	Innensechskantkopfschraube M 3X12 WRM		2	*		
062-1	251510-2	Innensechskantkopfschraube M 3X12 WRM	O	2			
063	519549-4	Rotorbaugruppe		1			
D10		INC. 64-69					
064	213118-0	O-Ring 12		1			
065	327227-0	Ring 9		1			
066	210162-8	Kugellager 609LLU		1			
067	267231-6	Unterlegscheibe 9		1			
068	458841-2	Hülse 12		1	*		
069	210035-5	Kugellager 625DDW		1			
070	210035-5	Kugellager 625DDW		1			
071	232474-9	Druckfeder 4		1			
072	310913-0	Sicherungsscheibe		1			
073	458846-2	Stopperplatte		1			
074	266130-9	Bindekopf-Blechschaube 3X16		1			
075	629393-2	Stator		1			
076	652069-6	Flachkopfschraube M3X6		3			
077	183L14-7	Motorgehäusesatz		1			
D10		INC. 101					
078	266130-9	Bindekopf-Blechschaube 3X16		4			
079	268076-5	Stift 6		2			
080	266490-9	Zylinderschraube 2X6		3	*		
080-1	265C47-1	Zylinderschraube 2X6	O	3			
081	458847-0	Federträger		1			
082	232358-1	Druckfeder 10B		1			
083	422354-9	Staubschutzmanschette		1			
084	620995-7	Controller		1			

085	458844-6	Drehrichtungsschalter		1			
086	651380-3	Schalter C3JW-6B-25		1			
087	855F52-0	Typenschild DHR182		1			
088	818N47-2	Schutzfolie		1			
089	183L12-1	Handgriff-Set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
C20	252126-6	Sechskant-Sicherungsmutter M4-7		2			
D10		INC. 95					
090	266130-9	Bindekopf-Blechschrabe 3X16		7			
091	140F99-0	Kappe komplett		1			
C10	213218-6	O-Ring 16		1	*		
C11	213A05-9	O-Ring 16	O	1			
C20	818H07-8	Kappenaufkleber		1			
092	643874-2	Klemme		1			
093	855F59-6	Serien-nr-schild DHR182		1			
094	620549-0	LED-Schaltung		1			
095	183L12-1	Handgriff-Set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
C20	252126-6	Sechskant-Sicherungsmutter M4-7		2			
D10		INC. 89					
096	256586-4	Kopfstift 2.5		2			
097	458850-1	Führungsplatte		1			
098	232475-7	Druckfeder 3		2			
099	458849-6	Rüttelplatte		1			
100	256585-6	Stange 4		4			
101	183L14-7	Motorgehäusesatz		1			
D10		INC. 77					
102	136041-1	Werkzeugaufnahme Baugruppe		1	*		
D10		INC. 20-33					
102-1	136154-8	Werkzeugaufnahme Baugruppe	O	1	*		
D10		INC. 20-33					
102-2	136995-2	TOOL HOLDER ASS'Y	O	1			
D10		INC. 20-33					
103	136042-9	Nockenwelle Baugruppe		1			
D10		INC. 45-50,53-55					
A01	415486-9	Tiefenanschlag		1			
B01	199544-6	Hammer-Servicekit		1			
C10	195127-0	Ölbehältersatz		1			
D10		INC. 1,2,6,28,33,39					
F10-2	198900-7	Funk-adapter	<	1	*		
F10-3	198900-7	Funk-adapter	O	1			
F14	199593-3	Werkzeugaufhänger Set		1			
A02	821552-6	Stecker-Kunststoffgehäuse (typ 4)		1			
C10	453974-8	Verschluss		4			
A03	818T32-1	Kunststoffgehäuseaufkleber DH R182ZWJ		2			
A07	***DX05	DUST EXTRACTION SYSTEM		1			
D10		COMPO-PARTS					
A08	839891-0	Tiefziehteil		1			
A10	818T31-3	Hinweisaufkleber DHR182ZWJ		1	*		

A10-1	818S58-7	Hinweisaufkleber DHR182ZWJ	O	1			
A12	424474-5	Dichtkappe		5	*		
A12-1	422784-4	Dichtkappe	X	5			
A09	198900-7	Funk-adapter		1	*		
A09-1	198900-7	Funk-adapter	<	1	*		
A09-2	198900-7	Funk-adapter	<	1	*		
A09-3	198900-7	Funk-adapter	O	1			
A03	818T40-2	Kunststoffgehäuseaufkleber DH R182RTWJ		2			
A04	450128-8	Kontaktschutzkappe		1			
A05	***DC18RC	Ladegerät DC18RC		1			
D10		COMPO-PARTS					
A06	197280-8	Akkusatz BL1850B		2	*		
A06-1	197280-8	Akkusatz BL1850B	O	2			
A10	818T39-7	Hinweisaufkleber DHR182RTWJ		1	*		
A10-1	818S68-4	Hinweisaufkleber DHR182RTWJ	O	1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 06/11/2024