



Model No.DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



Model No.DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



Model No.DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		6			
002	183H70-3	Handgriffsatz		1			
C10	810486-8	Warnaufkleber		1			
002		INC. 14					
003	632L09-2	Schaltereinheit		1			
004	813T75-8	Kappenaufkleber		1	*		
004-1	818H48-4	Kappenaufkleber	<	1			
005	183H92-3	Kappe Set		1	*		
005		INC. 4			*		
005	183J85-2	Kappe Set		1	*		
005-1	183J85-2	Kappe Set	O	1	*		
005-1		INC. 4			*		
005-1	140G30-2	Kappe komplett	<	1			
005-2	140G30-2	Kappe komplett	<	1			
005-2		INC. 4					
006	457935-0	Schalthebel		1			
007	416356-5	Absperrhebel		1			
008	651083-9	Schalter C3XA-1PSPM		1			
009	231026-3	Druckfeder 4		1			
010	213275-4	O-Ring 18		1	*		
010	213218-6	O-Ring 16		1			
010-1	213218-6	O-Ring 16	<	1			
011	458079-9	Schalterdeckel		1			
012	620750-7	Sub-Controller		1			
013	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		3			
014	183H70-3	Handgriffsatz		1			
C10	810486-8	Warnaufkleber		1			
014		INC. 2					
015	451037-4	Schaltknopf		1			
016	451000-7	Führungsabdeckungshalter		1			
017	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		1			
018	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		2			
019	457933-4	Rückabdeckung		1			
020	620742-6	Stromversorgungsschaltung		1			
021	620728-0	Controller		1	*		
021-1	620H42-2	Controller	<	1			
022	813T74-0	Hinweisaufkleber		1			
023	643874-2	Klemme		2			
024	911948-0	Flachkopfschraube M6X80 WR		4			
025	853T07-3	Typenschild DLS111		1			
026	457906-7	Motorgehäuse		1			
027	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		3			
028	911273-9	Flachkopfschraube M5X50 WR		2			
029	183H65-6	Akku-gehäuse-set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		4			
029		INC. 30					
030	183H65-6	Akku-gehäuse-set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		4			

030		INC. 29					
031	629282-1	Stator		1	*		
031-1	629B80-5	Stator	S	1			
032	457934-2	Prallplatte		1	*		
032-1	413E35-6	Prallplatte	O	1			
033	265995-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		2			
034	211021-9	Kugellager 607LLB		1			
035	519454-5	Rotorbaugruppe		1	*		
035		INC. 34			*		
035-1	519454-5	Rotorbaugruppe	O	1			
035-1		INC. 34					
036	319591-3	Motorhalterung		1			
037	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
038	211275-8	Kugellager 6003DDW		1			
039	922331-6	Innensechskantkopfschraube M 6X20 W		1			
040	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
041	257163-5	Ring 6		1			
042	457704-9	Absaugstutzen		1	*		
042-1	459250-8	Absaugstutzen	S	1			
043	853T14-6	Serien-nr-schild DLS111		1			
044	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
045	251554-2	Flügelschraube M6X40		1			
046	922332-4	Innensechskantkopfschraube M 6X20		1			
047	457667-9	Abdeckung mit firmenlogo		1			
048	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		1			
049	251547-9	Innensechskantkopfschraube M 8X25		1			
050	922226-3	Innensechskantkopfschraube M 5X18 W		1			
051	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		3			
052	144529-7	Hebelarm		1			
053	257163-5	Ring 6		1			
054	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
055	262001-8	Urethanring 5		1			
056	942151-2	Federring 6		1	*		
056-1	253428-3	Federscheibe 6	O	1			
057	257785-1	Hülse 6		1			
058	266321-2	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M6X16		1			
059	911114-9	Flachkopfschraube M4X10 WG		2			
060	232412-1	Torsionsfeder 11		1			
061	457764-1	Staubführungsplatte		1			
062	161647-6	Schutzhalter		1			
063	231928-3	Ringfeder 8		1			
064	251544-5	Schulter-Sechskantkopfschraube M4		1			
065	144774-4	Sägeblattgehäuse kpl.		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		3			
C20	810064-4	Warnaufkleber		1			
C30	810354-5	Laserstrahlaufkleber		1			
066	231240-1	Druckfeder 7		1			

067	256633-1	Flanschstift 6		1			
068	457659-8	Führungsabdeckung		1			
069	265028-7	Flachkopf-Schulter-schraube M4X11		1	*		
069-1	265D50-8	Flachkopfschraube M4X11	O	1	*		
069-2	265028-7	Flachkopf-Schulter-schraube M4X11	O	1			
070	422155-5	Schutzteil		1			
071	347215-1	Schutzblech		1			
072	266283-4	Innensechskant-Flansch-Sechskantkopfschraube M8X20		1			
073	266020-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
074	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
075	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
076	261104-5	Gummischeibe 12		1			
077	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
078	254001-2	Scheibenfeder 4		1			
079	227550-2	Spiralkegelrad 32		1			
080	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
081	253313-0	Dünne Scheibe 14		1			
082	451002-3	Schmierfetthalter		1			
083	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
084	325643-0	Zahnradwelle		1			
085	216024-8	Stahlkugel 4		1			
086	227702-5	Schrägstirnrad 27		1			
087	227701-7	Schrägstirnrad 14		1			
088	210067-2	Kugellager 6000ZZ		1			
089	442147-8	Dichtung		1			
090	961055-9	Haltering (EXT) S-15		1			
091	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
092	911223-4	Flachkopfschraube M5X16 WR		3			
093	227703-3	Schrägstirnrad 28		1			
094	267010-2	Unterlegscheibe 5		1			
095	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
096	158957-0	Lagergehäuse komplett		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
097	285847-5	Lagerhalter 14-23		1			
098	931202-6	Sechskantmutter M5		1			
099	942101-7	Federring 5		1	*		
099-1	253427-5	Federring 5	O	1			
100	325644-8	Spindel		1			
101	211236-8	Kugellager 6002DDW		1			
102	285732-2	Lagerhalter 51		1			
103	224431-1	Aufnahmeflansch 53		1			
104	224432-9	Spannscheibe 53		1			
105	257262-3	Ring 16		1			
106	265034-2	Senkkopfschraube M5X16		2	*		
106-1	265D49-3	Senkkopfschraube M5X16	O	2	*		
106-2	265034-2	Senkkopfschraube M5X16	O	2			
107	266755-9	Innensechskant-Flanschkopfschraube M10X20		1			
108	941051-3	Unterlegscheibe 4		2			
109	266020-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			

110	418104-8	Linse		1			
111	419378-4	Block B		1			
112	911003-8	Flachkopfschraube M3X6 WR		2			
113	231664-1	Torsionsfeder 9		1			
114	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1			
115	266306-8	Schulterschraube M5		1			
116	419379-2	Block C		1			
117	233471-8	Druckfeder 6		1			
118	638651-5	Laserschaltkreis kpl.		1			
119	231664-1	Torsionsfeder 9		1			
120	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1			
121	266229-0	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M5X8		2			
122	457660-3	Laser		1			
123	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		2			
124	457664-5	Schutzhaube		1			
125	265753-0	Flügelschraube M5X24		1			
126	253807-5	Unterlegscheibe 5		1			
127	424193-3	Rolle		2			
128	266385-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X14		3			
129	457499-4	Sicherheitsabdeckung B		1			
130	266385-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X14		1			
131	347213-5	Mittelplatte		1			
132	231634-0	Torsionsfeder 45		1			
133	424190-9	Dämpfer		1			
134	347214-3	Mittenabdeckung		1			
135	265985-9	Innensechskant-Schulterkopfschraube M6X9		1			
136	253932-2	Wellenscheibe 10		1			
137	210168-6	Kugellager 6805DDW		1			
138	457498-6	Sicherheitsabdeckung A		1	*		
138-1	458437-9	Sicherheitsabdeckung A	S	1			
139	126751-8	Absaugstutzen Baugruppe		1	*		
139		INC. 140-144,147,148			*		
139-1	127427-0	Absaugstutzen Baugruppe	S	1	*		
C10	458939-5	Taste A	S	1	*		
C20	232485-4	Druckfeder 5	S	1	*		
139-1		INC. 140-144,147,148			*		
139-2	127427-0	Absaugstutzen Baugruppe	O	1			
C10	458939-5	Taste A		1			
C20	232485-4	Druckfeder 5		1			
139-2		INC. 141-144,147					
140	265995-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		3	*		
141	183H71-1	Schlauchanschluss-set		1	*		
141		INC. 148			*		
141-1	413J67-3	Schlauchverbinder	S	1			
142	245041-1	Schlauch 28-0.45		1			
143	457672-6	Hülse		1			
144	457673-4	Stopper		1			
147	458198-1	Schlauchverbindung		1	*		
147-1	459249-3	Schlauchverbindung	S	1			

148	183H71-1	Schlauchanschluss-set		1	*		
148		INC. 141			*		
149	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		3			
150	457665-3	Hülse 17		2			
152	233537-4	Torsionsfeder 35		1			
153	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
154	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
155	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
156	347221-6	Anschlagarm		1			
157	347222-4	Frontarmplatte		1			
158	262076-7	Filzring 30		2			
159	326994-4	Stange 16		1			
160	271437-0	Knopf 22		1			
161	961013-5	Anschlagring (EXT) E-7		1			
162	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		4			
163	144531-0	Vorderer arm kpl.		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
164	233151-6	Druckfeder 4		1			
165	256364-2	Stift 4		1			
166	232384-0	Druckfeder 10		1			
167	326977-4	Kopfschulterstift		1			
168	457653-0	Armaddeckung		1			
169	144658-6	Halter komplett		1			
C10	812X89-8	Betriebsaufkleber		1			
170	265008-3	Flachkopf passschraube M5		1			
171	222191-9	Riemenscheibe 17-19.3		1			
172	210167-8	Kugellager 6900LLB		1			
173	267804-5	Wellenscheibe 15		1			
174	326975-8	Schaft		1			
175	210167-8	Kugellager 6900LLB		1			
177	913416-9	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M8X12		2			
178	416536-3	Steckschlüsselhalter		1			
179	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
180	951107-4	Federstift 4-14		2			
181	273016-0	Griff 50B		1			
182	265919-2	Innensechskantkopfschraube M 5X30		1			
183	251545-3	Schulter-Sechskantkopfschraube M6		1			
184	144657-8	Anschlaghebel komplett		1			
C10	812X87-2	Betriebsaufkleber		1			
185	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
186	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
187	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
188	326987-1	Stift 9-365		1			
189	253194-2	Unterlegscheibe 5		1			
190	257426-9	Hülse 5		1			
191	253165-9	Unterlegscheibe 8		1			
192	457666-1	Hülse 20		1			
193	326977-4	Kopfschulterstift		1			
194	222192-7	Riemenscheibe 17-87.8		1			

195	326980-5	Sechskant-Sicherungsmutter M10-19		1			
196	225101-5	Zahnriemen 15-756		1			
197	232384-0	Druckfeder 10		1			
198	253388-9	Unterlegscheibe 10		1			
199	252244-0	Sechskant-Sicherungsmutter M10-17		1			
200	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
202	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
203	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
204	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
205	961013-5	Anschlagring (EXT) E-7		1			
206	271437-0	Knopf 22		1			
207	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
208	144530-2	Arm komplett		1			
C10	812X88-0	Betriebsaufkleber		1			
209	251547-9	Innensechskantkopfschraube M8X25		1			
210	457871-0	Gradanzeiger R		1			
211	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
212	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		4			
213	415208-7	Entriegelungsknopf		1			
214	233031-6	Druckfeder 12		1			
215	457654-8	Staubführungshalter		1			
216	457870-2	Anzeiger L		1			
217	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
218	253389-7	Unterlegscheibe 94		1			
219	422156-3	Staubführung		1			
220	319593-9	Stopper		1			
221	231646-3	Torsionsfeder 14		1			
222	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
223	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
224	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
225	457668-7	Halter		2			
226	144650-2	Oberer Anschlag R komplett		1			
C10	810503-4	Warnaufkleber		1			
227	144646-3	Oberer Anschlag L komplett		1			
C10	810503-4	Warnaufkleber		1			
228	922458-2	Innensechskantkopfschraube M8X35 WR		4			
229	251887-5	Flügelschraube M6X10		2			
230	251561-5	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M10X12		2			
231	319565-4	Gehrungsanschlag		1			
232	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		4			
233	451013-8	Schlitzplatte		2			
235	265442-7	Sechskantschraube M8X40		1			
236	253852-0	Unterlegscheibe 8		2			
237	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
239	812X86-4	Neigungswinkelskalenaufkleber		1			
240	251547-9	Innensechskantkopfschraube M8X25		1			
241	251547-9	Innensechskantkopfschraube M8X25		1			

243	813L22-1	Warnaufkleber		2		
244	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2		
245	457702-3	Anzeiger		2		
246	326970-8	Kopfschulterstift 8		1		
247	234122-6	Druckfeder 6		1		
249	457657-2	Hebel 25		1		
250	253804-1	Unterlegscheibe 6		1		
251	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		2		
252	144654-4	Drehteller komplett		1		
252		INC. 239,243,253				
253	812X85-6	Warnaufkleber		1		
254	326973-2	Stange 12		1		
255	286039-9	Kappe		2		
256	326976-6	Mittelwelle		1		
257	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		2		
258	231325-3	Druckfeder 6		1		
259	310803-7	Drehrichtungsstopper		1		
260	347217-7	Hebelplatte		1		
261	256186-0	Stift 5		1		
262	911231-5	Flachkopfschraube M5X20 W		2		
263	347219-3	Anschlaghalter		1		
264	326971-6	Arretierstange		1		
265	457656-4	Verriegelungshebel		1		
266	326969-3	Stift 6		1		
267	256158-5	Stift 3		1		
268	231325-3	Druckfeder 6		1		
269	347237-1	Nockenplatte		1		
270	319592-1	Stifthalter		1		
271	922231-0	Innensechskantkopfschraube M 5X20 W		2		
272	347216-9	Sicherungsscheibe		1		
274	326972-4	Stange 6		1		
275	961011-9	Anschlagring (EXT) E-4		1		
276	257425-1	Ring 5		2		
277	253194-2	Unterlegscheibe 5		2		
278	922231-0	Innensechskantkopfschraube M 5X20 W		2		
279	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1		
280	144656-0	Hebel 25 komplett		1		
C10	263005-3	Gummistift 6		1		
281	911008-8	Flachkopfschraube M3X8 WR		1		
282	345272-3	Sperrhebelplatte		1		
283	273015-2	Griff 50A		1		
284	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2		
285	457655-6	Gleitplatte		1		
286	347223-2	Gradanzeige		1	*	
286-1	347412-9	Gradanzeige	<	1		
287	251546-1	Flachkopf-Schulter-schraube M5		4		
288	347218-5	Gehrungsschlossplatte		1		
289	265786-5	Flügel-schraube M5X16		2		
290	319560-4	Basis		1	*	
290-1	310891-4	Basis	O	1	*	

290-2	310891-4	Basis	S	1		
291	421845-7	Fuß		4		
292	267195-4	Unterlegscheibe 4		4		
293	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		4		
294	326978-2	Halter 200		2	*	
294-1	327095-1	Halter 200	S	2		
295	961015-1	Anschlagring (EXT) E-9		2		
296	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1		
297	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1		
298	931102-0	Sechskantmutter M4		1	*	
299	620L22-2	Controller B	S	1		
300	638A38-7	Leitende einheit	S	1		
301	652119-7	Flachkopfschrabe M2X6	S	6		
A01	122852-0	Staubsaackbaugruppe		1		
C10	410602-8	Befestigung		1		
A02	126617-2	Schraubklemme kpl.		1		
A03	762001-3	Einstelldreieck		1		
A04	783208-8	Sechskantschlüssel 2.5		1		
A05	198897-0	Funk-adapter		1	*	
A05-1	198900-7	Funk-adapter		1	*	
A05-2	198900-7	Funk-adapter	<	1	*	
A05-3	198900-7	Funk-adapter	<	1	*	
A05-4	198900-7	Funk-adapter	O	1	*	
A05-5	198900-7	Funk-adapter	<	1		
A06	B-14261	HM- Sägeb. 260x30x40Z		1	*	
A06-1	B-64630	EFFICUT Sägeb.260x30x45Z	O	1		
A07	781044-6	Sechskantschlüssel 6		1		
F02	192628-9	Begrenzungsanschlag		1		
F04	198688-9	Ständersatz		1		
F05-1	198687-1	Ständersatz	<	1		
F08	191C01-8	Zusatzaufgabe Baugruppe Set		1		

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 14/10/2024