




Model No.DTR181 CORDLESS REBAR TYING TOOL



Model No.DTR181 CORDLESS REBAR TYING TOOL



Model No.DTR181 CORDLESS REBAR TYING TOOL



Model No.DTR181 CORDLESS REBAR TYING TOOL

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	266130-9	Bindekopf-Blechschraube 3X16		4			
002	140V64-5	Gehäuseabdeckung komplett		1			
C10	817A35-8	Betriebsaufkleber A		1			
C20	817A42-1	Warnaufkleber		1			
C30	817A44-7	Warnaufkleber		1			
003	266130-9	Bindekopf-Blechschraube 3X16		1			
004	310864-7	Drahtführung A		1			
005	135968-2	Stirnrad 30A Baugruppe		1			
006	422247-0	Schwammplatte A		1			
007	911008-8	Flachkopfschraube M3X8 WR		2			
008	458222-0	Motorbasis		1			
009	620913-5	Sensor-schaltkreis		1			
010	266007-8	Bindekopf-Blechschraube 3X10		1			
011	629346-1	Gleichstrommotor		1			
012	266130-9	Bindekopf-Blechschraube 3X16		1			
013	941051-3	Unterlegscheibe 4		1			
014	136675-0	Entriegelungshebel		1			
015	232443-0	Druckfeder 3		1			
016	256098-7	Stift 5		1			
017	232442-2	Druckfeder 3		1			
018	458223-8	Verriegelungshebel		1			
019	140A85-1	Bremsarm kpl.		1	*		
019-1	140A85-1	Bremsarm kpl.	O	1			
020	941152-7	Unterlegscheibe 6		1			
021	232446-4	Druckfeder 7		1			
022	679032-4	Magnetventil		1			
023	183W01-2	Gehäuse-Set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
C20	252126-6	Sechskant-Sicherungsmutter M4 -7		2			
C30	931002-4	Sechskantmutter M3		6			
C40	817A46-3	Warnaufkleber		1			
023		INC. 54					
024	140L14-0	Drahtführungsrohr komplett		1			
025	422249-6	Schwammplatte B		1			
026	232442-2	Druckfeder 3		1			
027	144901-3	Magnetarm		1			
028	266130-9	Bindekopf-Blechschraube 3X16		1			
029	941051-3	Unterlegscheibe 4		1			
030	211478-4	Kugellager 689		1			
031	232508-8	Druckfeder 10		1			
032	211136-2	Kugellager 6801LLB		1			
033	140H97-6	Magnetscheibe		1			
034	266130-9	Bindekopf-Blechschraube 3X16		2			
035	319822-0	Rollenlager		1			
036	231294-8	Druckfeder 6		2			
037	266130-9	Bindekopf-Blechschraube 3X16		2			
038	458225-4	Spulensitz		1			

039	458216-5	Rollenabdeckung		1			
040	458221-2	Nockenrad		1			
041	126743-7	Anschlagbaugruppe		1			
042	265199-0	Flachkopfschraube M3X8		2			
043	911017-7	Flachkopfschraube M3X12		1			
044	310866-3	Lagerhalter		1			
045	141D23-4	Hülse kpl.		1			
046	620913-5	Sensor-schaltkreis		1			
047	266007-8	Bindekopf-Blechschrabe 3X10		1			
048	126838-6	Getriebebaugruppe		1			
049	619520-9	Rotor		1			
050	629343-7	Stator		1			
051	652069-6	Flachkopfschraube M3X6		3			
052	266490-9	Zylinderschraube 2X6		3			
053	140X54-0	Hauptcontroller komplett		1			
C10	817A37-4	Betriebsaufkleber B		1			
054	183W01-2	Gehäuse-Set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
C20	252126-6	Sechskant-Sicherungsmutter M4 -7		2			
C30	931002-4	Sechskantmutter M3		6			
C40	817A46-3	Warnaufkleber		1			
054		INC. 23					
055	266130-9	Bindekopf-Blechschrabe 3X16		11			
056	458219-9	Auslösersperre		1			
057	234037-7	Druckfeder 5		1			
058	458220-4	Auslöser		1			
059	632L94-5	Schaltereinheit		1			
060	140B67-9	Schalterplatte komplett		1			
C10	817A39-0	Betriebsaufkleber C		1			
061	620924-0	Schaltkreis		1	*		
061-1	620R89-6	Schaltkreis	O	1			
062	643860-3	Klemme		1			
063	811K07-5	Serien-nr-schild DTR181		1			
064	265633-0	Innensechskantkopfschraube M 3X20		1			
065	458217-3	Abdeckung für kontaktplatte		1			
066	347831-9	Kontaktplatte		1			
067	256573-3	Stift 5		1			
068	144903-9	Magnetbasis B komplett		1			
069	911008-8	Flachkopfschraube M3X8 WR		1			
070	265634-8	Innensechskantkopfschraube M 3X8		1			
071	162945-1	Drahtführung B komplett		1	*		
071-1	141S52-7	Drahtführung B komplett	<	1			
072	310815-0	Schneider B		1			
073	310814-2	Schneider A		1			
074	161872-9	Verbindungsarm A komplett		1			
075	347773-7	Drahtführungsplatte		1			
076	347772-9	Führungsplatte A		1			
077	961017-7	Anschlagring (EXT) E-3		2			
078	347720-8	Zugplatte		1			

079	162943-5	Verbindungsarm B komplett		1			
080	347770-3	Führungsarm A		1			
081	347329-6	Druckplatte		1			
082	232445-6	Torsionsfeder 7		1			
083	256400-4	Schulterstift 4		1			
084	256399-3	Kopfschulterstift 4		1			
085	347771-1	Führungsplatte B		1			
086	265635-6	Innensechskant-Rundkopfschraube M3X6		2			
087	941001-8	Unterlegscheibe 3		1			
088	232444-8	Druckfeder 4		1			
089	256390-1	Stift 3		1			
090	458226-2	Führungshalter		1			
091	265635-6	Innensechskant-Rundkopfschraube M3X6		2			
092	347813-1	Seitenplatte R		1			
093	263040-1	Gummistift 6		1			
094	232448-0	Torsionsfeder 6		1			
095	162946-9	Kräuselführung komplett		1			
096	256573-3	Stift 5		1			
097	263040-1	Gummistift 6		1			
098	347812-3	Seitenplatte L		1			
099	265635-6	Innensechskant-Rundkopfschraube M3X6		2			
100	811K01-7	Typenschild DTR181		1			
101	135999-1	Gleichstrommotor kpl.		1			
101		INC. 3-8,11					
102	136447-3	Führungsarm kpl.		1	*		
102		INC. 66-90			*		
102-1	136948-1	GUIDE ARM ASSY	<	1			
102-1		INC. 66-90					
A01	251314-2	Flachrundkopfschraube M4X12		1			
A02	346449-3	Einhängbügel		1			
A03	783208-8	Sechskantschlüssel 2.5		1			
A04	162755-6	Nylonbürste		1			
A05	140S63-9	Stecker-Kunststoffgehäuse (Typ 4) komplett		1			
C10	453974-8	Verschluss		4			
C20	8008X6-2	Warnaufkleber		1			
A06	8035D2-1	Hinweis aufkleber DTR181ZJ		1			
A07	8035D3-9	Kunststoffgehäuse aufkleber DTR181ZJ		2			
A08	835W33-2	Tiefziehteil		1	*		
A08-1	8351L5-9	Tiefziehteil f. MAK PAC	<	1			
F02	191J59-9	Mit Polypropylenharz beschichteter Bindedraht Set		1			
F03	191M27-0	Verlängerungsgriffsatz		1	*		
F03-1	1915N6-8	EXTENSION HANDLE SET	<	1			
F06	1911H9-6	Set für Drahtführung B komplett (EG)		1	*		
F06-1	1913F2-8	Set für Drahtführung B komplett (EG)	<	1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 04/22/2025