


Model No.HR1841F Kombihammer



Model No.HR1841F Kombihammer

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	286037-3	Kappe 34		1			
002	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
003	253377-4	Unterlegscheibe 17		1			
004	457214-6	Futterabdeckung		1			
005	257416-2	Ring 21		1			
006	216022-2	Stahlkugel 7.0		2			
007	346177-0	Führungsscheibe		1			
008	232347-6	Druckfeder konisch 21-29		1			
009	921923-8	Sechskantschraube M8X120		1			
010	417911-6	Griffhalter		1			
011	266053-1	Bindekopf-Blechschaube 4X35		4			
012	144271-0	Getriebegehäuse komplett		1			
C10	213636-8	Öldichtung 25		1			
C20	211375-4	Kugellager 6805LLB		1			
013	213278-8	O-Ring 17		1			
014	161568-2	Arretierknopf komplett		1			
015	232344-2	Druckfeder 3		1			
016	161569-0	Umschalthebel komplett		1			
017	158057-6	Griff 36 komplett		1			
C10	931402-8	Sechskantmutter M8		1			
018	457356-6	Platte		1			
019	853K20-7	Serien-nr-schild HR1841F		1			
020	961135-1	Haltering (EXT) WR-25		1	*		
020-1	347555-7	Spiralhaltering 25	O	1			
021	267304-5	Unterlegscheibe 25		1			
022	232360-4	Druckfeder 25		1			
023	221494-8	Stirnrad 44		1			
024	327039-1	Antriebsflansch		1			
025	216019-1	Stahlkugel 3		3			
026	326886-7	Werkzeugaufnahme		1			
027	326887-5	Schlagbolzen		1			
028	213117-2	O-Ring 11		1			
029	253380-5	Unterlegscheibe 13		1			
030	326888-3	Ring 10		1			
031	232357-3	Druckfeder 10A		1			
032	327038-3	Manschettenhülse		1			
033	233942-5	Ringfeder 22		1			
034	267175-0	Unterlegscheibe 24		1			
035	345681-6	Verbindungsplatte		1			
036	347128-6	Wechselplatte		1			
037	233458-0	Druckfeder 32		1			
038	326889-1	Schläger		1			
039	213832-8	O-Ring 13		1			
040	326890-6	Kolbenzylinder		1			
041	347127-8	Führungsplatte		1			
042	324612-8	Kolbenverbindung		1			
043	232361-2	Druckfeder konisch 6-13		1			
044	347130-9	Federführung		1			

045	211016-2	Kugellager 626LLB		1			
046	221495-6	Stirnrad 12		1			
047	326892-2	Nockenwelle		1			
048	326891-4	Kupplungsnocken		1			
049	219029-7	Taumellager 9		1			
050	253733-8	Unterlegscheibe 9		1			
051	251510-2	Innensechskantkopfschraube M 3X12 WRM		2			
052	253381-3	Unterlegscheibe 3		2			
053	347129-4	Federteller		1			
054	221496-4	Schrägstirnrad 23		1			
055	211016-2	Kugellager 626LLB		1			
056	232359-9	Druckfeder 7		2			
057	213833-6	O-Ring 60		1			
058	144270-2	Innengehäuse komplett		1			
059	213118-0	O-Ring 12		1			
060	326893-0	Ring 9		1			
061	210162-8	Kugellager 609LLU		1			
062	267231-6	Unterlegscheibe 9		1			
063	513989-8	Ankerbaugruppe 240V		1			
D10		INC. 59-62,64,65					
064	681670-0	Isolierscheibe		1			
065	210023-2	Kugellager 627DDW		1			
066	267804-5	Wellenscheibe 15		1			
067	457350-8	Prallplatte A		1			
068	266069-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X45		2			
069	633994-0	Feld		1			
070	256347-2	Stange 4		3			
071	457352-4	Motorgehäuse A		1			
072	232358-1	Druckfeder 10B		1			
073	424951-7	Staubschutzmanschette		1			
074	457355-8	Handgriff		1			
075	257417-0	Hülse 8		2			
076	251530-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		2			
077	194722-3	Kohlebürsten		1	*		
077-1	195026-6	Kohlebürsten	O	1			
078	632K41-0	Bürstenbrücke		1			
079	631937-6	Led-baustein		1			
080	266326-2	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		3			
081	457354-0	Griffabdeckung		1			
082	266385-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X14		1			
083	687682-1	Kabelklemme		1			
084	682566-8	Kabelschutz 10		1			
085	665890-4	Stromversorgungskabel 1.0-2-4. 0		1			
086	651086-3	Schalter		1			
087	853K16-8	Typenschild HR1841F		1			
088	813E00-9	Schutzfolie		1	*		
A01	415486-9	Tiefenanschlag		1			
A02	821549-5	Stecker-Kunststoffgehäuse (typ 1)		1			
C10	453974-8	Verschluss		4			

A03	813D83-3	Kunststoffgehäuseaufkleber HR1841FJ		2			
A04	813D82-5	Hinweisaufkleber HR1841FJ		1			
A05	839214-2	Tiefziehteil		1			
B01	198627-9	Hammer-Servicekit		1			
C10	195127-0	Ölbehältersatz		1			
D10		INC. 1,2,6,28,33,39,77					
F07	199245-6	Staubkappen-set		1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 12/05/2023