


Model No. JV0600 Pendelhubstichsäge



Model No.JV0600 Pendelhubstichsäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	682502-4	Kabelschutz 8-85		1			
002	695034-2	Stromversorgungskabel 1.0-2-4. 0		1			
003	645149-5	Rauschunterdrücker		1			
004	654532-5	Lüsterklemme 1P		1			
005	650202-4	Schalter SGEL115CDY-8		1			
006	233151-6	Druckfeder 4		1			
007	216008-6	Stahlkugel 4		1			
008	272269-8	Hebel 18		1			
009	187163-0	Gehäusesatz		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		2			
009		INC. 40					
010	318751-4	Gehäuseabdeckung		1			
011	643552-4	Bürstenhalter 5-8		2			
012	191627-8	Kohlebürsten		1	*		
012-1	194968-1	Kohlebürsten	O	1			
013	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		2			
014	687052-4	Kabelklemme		1	*		
014-1	687124-5	Kabelklemme	O	1			
015	620046-6	Controller		1	*		
015-1	620D42-8	Controller	S	1			
016	213038-8	O-Ring 5		1			
017	313082-6	Schieberführung		1			
018	213038-8	O-Ring 5		1			
019	326092-4	Schutzbügel		1			
020	232183-0	Spindelarretierung		1			
021	346473-6	Schieberführungsplatte		1			
022	268090-1	Kopfschulterstift 4		1			
023	310484-7	Schieber		1	*		
023-1	313354-9	Schieber	<	1			
024	961017-7	Anschlagring (EXT) E-3		1			
025	253180-3	Unterlegscheibe 10		1			
026	257804-3	Passhülse 7		1			
027	212965-6	Nadelkäfig 407		1			
028	141026-4	Stirnrad kpl.		1			
029	313216-1	Ausgleichsplatte		1			
030	961002-0	Haltering (EXT) S-6		1			
031	253715-0	Unterlegscheibe 6		1			
032	416703-0	Staubdichtung		1			
033	346471-0	Druckplatte		1			
034	141029-8	Lagergehäuse komplett		1	*		
034-1	144820-3	Lagergehäuse komplett	O	1			
035	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
036	240115-3	Ventilator 55		1			
037	518871-6	Ankerbaugruppe 220V		1			
037		INC. 35,36,38					
038	210023-2	Kugellager 627DDW		1			
039	633789-1	Feld 240V		1	*		

039-1	639122-5	Feld	S	1			
040	187163-0	Gehäusesatz		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		2			
040		INC. 9					
041	869972-6	Typenschild JV0600		1			
042	141028-0	Halter komplett		1			
043	256206-0	Stift 4		1			
044	343540-8	Halter		2			
045	317796-9	Basis		1			
046	345441-6	Grundplatte		1			
047	912107-9	Senkkopfschraube M4X8		4			
048	344685-5	Klemmplatte		1	*		
048-1	344685-5	Klemmplatte	O	1			
049	922138-0	Innensechskantkopfschraube M 4X20 WR		1			
050	265995-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		10			
051	922118-6	Innensechskantkopfschraube M 4X12 WR		1			
052	313215-3	Schieberstütze		1			
053	424436-3	Kunststoffdichtung		1			
054	346470-2	Dichtungsplatte		1			
055	424437-1	Staubschutzabdeckung		1			
056	962063-3	Haltering (INT) rund R-13		1			
057	165654-1	Stange		1			
058	256528-8	Stift 2		1			
059	233314-4	Druckfeder 4		1			
060	310485-5	Arretierstift		1			
061	233591-8	Torsionsfeder 10		1			
062	452850-3	Einschubhalter		1			
063	135482-8	Hubstange kpl.		1			
063		INC. 55-62					
A01	A-85628	Stichsägeblatt B-10		1			
A02	783201-2	Sechskantschlüssel 3		1			
A03	824998-5	Transportkoffer		1			
C10	162315-4	Verschluss		2			
C20	452137-3	Handgriff		1			
A03	821549-5	Stecker-Kunststoffgehäuse (typ 1)		1			
C10	453974-8	Verschluss		4			
A04	837803-7	Tiefziehteil		1			
A05	800X48-4	Hinweisaufkleber JV0600J		1	*		
A05-1	810C36-7	Hinweisaufkleber JV0600J	O	1			
A06	810C31-7	Kunststoffgehäuseaufkleber JV0 600K		2			
A06	800X49-2	Kunststoffgehäuseaufkleber JV0 600J		2	*		
A06-1	810C37-5	Kunststoffgehäuseaufkleber JV0 600J	X	2			
E03	688161-2	Leitungsfilter		1			
F02	199140-0	Führungsschiene 1000 Set		1			
F03	192557-6	Schlitzzlattensatz		1			
F04	199141-8	Führungsschiene 1500 Set		1			
F05	194368-5	Führungsschiene 1400 Set		1			

F06	194925-9	Führungsschiene 1900 Set		1			
F07	194367-7	Führungsschiene 3000 Set		1			
F08	194416-0	Platte 10000 Set		1			
F09	194417-8	Gummiplatte 10000 Set		1			
F10	194418-6	Positionsplatte 1400 Set		1			
F11	194910-2	Positionsplatte 1900 Set		1			
F16	198704-7	Führungsschienenadaptersatz		1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 10/17/2024