



Model No.LS1016 Kapp- und Gehrungssäge



Model No.LS1016 Kapp- und Gehrungssäge



Model No.LS1016 Kapp- und Gehrungssäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		2			
002	450999-3	Rückabdeckung		1			
003	631866-3	Controller		1			
004	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		2			
005	665865-3	Stromversorgungskabel 1.0-2-2. 5		1			
006	687052-4	Kabelklemme		1			
007	866468-8	Typenschild LS1016		1			
008	266095-5	Bindekopf-Blechschraube 5X55		2			
009	318399-2	Motorhalterung		1			
010	451001-5	Prallplatte		1			
011	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
012	211275-8	Kugellager 6003DDW		1			
013	240001-8	Ventilator 80		1			
014	517824-2	Ankerbaugruppe 240V		1			
014		INC. 13,15,16					
015	681642-5	Isolierscheibe		1			
016	210067-2	Kugellager 6000ZZ		1			
017	596349-9	Feldeinheit 240V		1			
C10	654020-2	Anschlussfeder 36L		2			
C20	654502-4	Nicht isolierter Spleiß		2			
018	158958-8	Motorgehäuse komplett		1			
C10	643660-1	Bürstenhalter 6.5-13.5		2			
019	643650-4	Halterkappe 6.5-13.5		2	*		
019-1	643650-4	Halterkappe 6.5-13.5	O	2			
020	181044-0	Kohlebürste 153		1	*		
020-1	194985-1	Kohlebürsten	O	1			
021	911948-0	Flachkopfschraube M6X80 WR		4			
022	451015-4	Abdeckung		1			
023	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		6			
024	450998-5	Griffabdeckung		1			
026	451003-1	Schalthebel		1			
027	650618-3	Schalter TG72B-1		1			
028	416356-5	Absperrhebel		1			
029	231026-3	Druckfeder 4		1			
030	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		2			
031	140049-9	Handgriff komplett		1			
C10	810486-8	Warnaufkleber		1			
032	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		2			
033	451037-4	Schaltknopf		1			
034	451017-0	Abdeckungshalter		1	*		
034-1	457662-9	Abdeckungshalter	O	1			
035	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		1			
036	451004-9	Führungsabdeckung		1			
037	231928-3	Ringfeder 8		1			
038	256633-1	Flanschstift 6		1			
039	231240-1	Druckfeder 7		1			
040	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		2			

041	262001-8	Urethanring 5		1			
042	265717-4	Flügeschraube M6X43		1			
043	266488-6	Innensechskantkopfschraube M 8X20		1			
044	922331-6	Innensechskantkopfschraube M 6X20 W		1	*		
044-1	922332-4	Innensechskantkopfschraube M 6X20	S	1			
045	687042-7	Kabelklemme		1			
046	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
047	419277-0	Absaugstutzen		1			
048	213460-9	O-Ring 35		1			
049	266321-2	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M6X16		1			
050	922331-6	Innensechskantkopfschraube M 6X20 W		1			
051	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
052	257163-5	Ring 6		1			
053	158960-1	Hebelarm		1			
054	257163-5	Ring 6		1			
055	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
056	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		1			
057	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1			
058	346050-4	Schutzhalter		1			
059	231675-6	Torsionsfeder 11		1			
060	451006-5	Schutzteil		1	*		
060-1	453634-2	Schutzteil	<	1			
061	325645-6	Schutzteilwelle		1			
062	265324-3	Flansch-Sechskantschraube M8X 12		1	*		
062-1	266283-4	Innensechskant-Flansch-Sechskantkopfschraube M8X20	<	1			
063	140212-4	Sägeblattgehäuse kpl.		1	*		
C10	263005-3	Gummistift 6		3	*		
063-1	140212-4	Sägeblattgehäuse kpl.	O	1	*		
C10	263005-3	Gummistift 6		3	*		
063-2	140055-4	Sägeblattgehäuse kpl.	S	1			
C10	263005-3	Gummistift 6		3			
064	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
065	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
066	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
067	261104-5	Gummischeibe 12		1			
068	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
069	227550-2	Spiralkegelrad 32		1			
070	254001-2	Scheibenfeder 4		1			
071	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
072	451002-3	Schmierfetthalter		1			
073	227701-7	Schrägstirnrad 14		1			
074	227702-5	Schrägstirnrad 27		1			
075	216024-8	Stahlkugel 4		1			
076	325643-0	Zahnradwelle		1			
077	210067-2	Kugellager 6000ZZ		1			
078	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
079	961055-9	Haltering (EXT) S-15		1			

080	227703-3	Schrägstirnrad 28		1			
081	442147-8	Dichtung		1			
082	911223-4	Flachkopfschraube M5X16 WR		3			
083	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
084	267010-2	Unterlegscheibe 5		1			
085	942101-7	Federring 5		1	*		
085-1	253427-5	Federring 5	O	1			
086	931202-6	Sechskantmutter M5		1			
087	285847-5	Lagerhalter 14-23		1			
088	158957-0	Lagergehäuse komplett		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
089	211236-8	Kugellager 6002DDW		1			
090	325644-8	Spindel		1			
091	285732-2	Lagerhalter 51		1			
092	265034-2	Senkkopfschraube M5X16		2	*		
092-1	265D49-3	Senkkopfschraube M5X16	O	2	*		
092-2	265034-2	Senkkopfschraube M5X16	O	2			
093	224431-1	Aufnahmeﬂansch 53		1	*		
093-1	224431-1	Aufnahmeﬂansch 53	<	1			
094	224432-9	Spannscheibe 53		1			
095	265405-3	Flansch-Sechskantschraube M10 X20		1	*		
095-1	266755-9	Innensechskant-Flanschkopfschraube M10X20	<	1			
096	158959-6	Sicherheitsabdeckung A komplett		1			
097	231634-0	Torsionsfeder 45		1			
098	424190-9	Dämpfer		1			
099	265985-9	Innensechskant-Schulterkopfschraube M6X9		1			
100	346048-1	Mittenabdeckung		1			
101	253932-2	Wellenscheibe 10		1			
102	344539-6	Zentrierscheibe		1			
103	346047-3	Mittelplatte		1			
104	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1			
105	266020-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
106	941051-3	Unterlegscheibe 4		2			
107	424193-3	Rolle		2			
108	451005-7	Sicherheitsabdeckung B		1	*		
108-1	451754-6	Sicherheitsabdeckung B	<	1			
109	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		3			
122	451016-2	Sägeblattgehäuseabdeckung		1			
123	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1			
124	451038-2	Schutzhaube		1			
127	265026-1	Flachkopf-Schulter-schrabe M4		2			
128	941102-2	Unterlegscheibe 5		2			
129	233267-7	Druckfeder 7		2			
130	941102-2	Unterlegscheibe 5		2			
131	272261-4	Hebel 45		2			
132	325651-1	Verbindungsstück		2			
133	253804-1	Unterlegscheibe 6		2			
134	140070-8	Oberer Anschlag R komplett		1	*		
C10	810503-4	Warnaufkleber		1	*		

134-1	142813-4	Oberer Anschlag R komplett	<	1			
C10	810503-4	Warnaufkleber		1			
135	346058-8	Führungsplatte		2			
136	318415-0	Anschlag unten R		1	*		
136-1	318596-0	Anschlag unten R	<	1	*		
136-2	318596-0	Anschlag unten R	<	1			
137	265783-1	Flügelschraube M6X18		1			
138	318411-8	Gehrungsanschlag		1	*		
138-1	318411-8	Gehrungsanschlag	O	1	*		
138-2	318411-8	Gehrungsanschlag	<	1			
139	922443-5	Innensechskantkopfschraube M 8X25 WR		4			
140	256226-4	Stift 4		2			
141	266264-8	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M5X6		2			
142	265783-1	Flügelschraube M6X18		1			
143	318413-4	Anschlag unten L		1	*		
143-1	318595-2	Anschlag unten L	<	1	*		
143-2	318595-2	Anschlag unten L	<	1			
144	140069-3	Oberer Anschlag L komplett		1	*		
C10	810503-4	Warnaufkleber		1	*		
144-1	142812-6	Oberer Anschlag L komplett	<	1			
C10	810503-4	Warnaufkleber		1			
145	346049-9	Anschlagarm		1			
146	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
147	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
148	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
149	451036-6	Hülse 17		1			
150	323740-6	Stange 16		1			
151	271601-3	Knopf 20		1			
152	213021-5	O-Ring 5		1			
153	324183-5	Kopfschulterstift		1			
154	233537-4	Torsionsfeder 35		1			
155	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
156	158962-7	Anschlaghebel komplett		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
157	158961-9	Vorderer arm kpl.		1	*		
157-1	158961-9	Vorderer arm kpl.	O	1			
158	265783-1	Flügelschraube M6X18		1			
159	231240-1	Druckfeder 7		1			
160	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1			
161	158963-5	Arm komplett		1			
C10	262077-5	Filzring 25		4			
C20	263005-3	Gummistift 6		1			
C30	344638-4	Kappe 35		3			
162	318403-7	Halter		1	*		
162-1	318403-7	Halter	O	1			
163	266208-8	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M6X8		2			
164	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
165	687042-7	Kabelklemme		1			
166	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1			

167	252130-5	Sechskant-Sicherungsmutter M10-17		1			
168	253024-7	Unterlegscheibe 10		2			
169	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
170	451019-6	Hebel 105		1			
171	265589-7	Sechskantschraube M10		1			
172	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
173	415208-7	Entriegelungsknopf		1			
174	233031-6	Druckfeder 12		1			
175	266488-6	Innensechskantkopfschraube M8X20		1			
176	318405-3	Stopper		1			
177	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
178	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
179	231646-3	Torsionsfeder 14		1			
180	262051-3	Gummiring 9		1	*		
180-1	262158-5	Gummiring 9	<	1			
181	346071-6	Platte		1			
182	266488-6	Innensechskantkopfschraube M8X20		1			
183	451008-1	Armabdeckung		1			
184	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1			
185	343678-9	Anzeiger		1			
186	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1			
187	158964-3	Armhalter komplett		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		1			
C20	816927-2	Neigungswinkelskalenaufkleber		1			
C30	816937-9	Betriebsaufkleber		1			
188	266488-6	Innensechskantkopfschraube M8X20		1			
189	961011-9	Anschlagring (EXT) E-4		1			
190	451044-7	Nocken		1			
191	325656-1	Stange 6		1			
192	272262-2	Hebel 22		1			
193	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1			
194	234122-6	Druckfeder 6		1			
195	325655-3	Kopfschulterstift 8		1	*		
195-1	325865-2	Kopfschulterstift 8	<	1			
196	232250-1	Spindelarretierung		1			
197	325646-4	Mittelwelle		1			
198	451039-0	Anzeiger		1			
199	451070-6	Armhalterabdeckung		1			
200	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1			
201	158967-7	Vierkantstange komplett		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		1			
202	925251-3	Sechskantschraube M5X30 W		2			
203	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		4			
204	451013-8	Schlitzplatte		2			
205	265585-5	Sechskantschraube M8X45		1			
206	253762-1	Unterlegscheibe 8		1			
207	140142-9	Drehteller komplett		1			
C10	816930-3	Betriebsaufkleber		1			
208	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			

209	451009-9	Anzeiger		1			
210	451011-2	Zahnstangenblock		1			
211	266385-6	Bindekopf-Blechschaube 4X14		1			
212	941051-3	Unterlegscheibe 4		1			
213	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		1			
214	346052-0	Verriegelungsgestänge		1			
215	286275-7	Kappe		1			
216	961013-5	Anschlagring (EXT) E-7		1			
217	313165-2	Nocken		1			
218	231131-6	Druckfeder 11		1			
219	267047-9	Unterlegscheibe 10		1			
220	273666-1	Griff 50		1	*		
220-1	273666-1	Griff 50	O	1			
221	318410-0	Stifthalter		1			
222	266034-5	Bindekopf-Blechschaube 4X16		4			
223	451010-4	Verriegelungshebel		1			
224	345272-3	Sperrhebelplatte		1			
225	266034-5	Bindekopf-Blechschaube 4X16		2			
226	266505-2	Innensechskant-Setzschraube M 6X14		1			
228	346051-2	Gehrungsschlossplatte		1			
229	234104-8	Druckfeder 13		1			
230	266306-8	Schultererschraube M5		1			
231	231325-3	Druckfeder 6		1			
232	256158-5	Stift 3		1			
233	325649-8	Stift 6		1			
234	158968-5	Linearlagergehäuse komplett		1			
235	451018-8	Stirnrad 43		1			
236	232249-6	Spindelarretierung		1			
237	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		1			
238	922441-9	Innensechskantkopfschraube M 8X25 W		3			
239	421845-7	Fuß		4			
240	267195-4	Unterlegscheibe 4		4			
241	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		4			
242	140054-6	Grundplatte komplett		1	*		
242		INC. 243,246,252			*		
242-1	140054-6	Grundplatte komplett	<	1			
242-1		INC. 243,246,252					
243	810495-7	Warnaufkleber		1			
246	817283-3	Warnaufkleber		1			
247	816920-6	Gradanzeige		1			
248	451012-0	Gleitplatte		1			
249	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		3			
250	266034-5	Bindekopf-Blechschaube 4X16		1	*		
251	232075-3	Spindelarretierung		1	*		
252	817283-3	Warnaufkleber		1			
254	257785-1	Hülse 6		1			
255	922226-3	Innensechskantkopfschraube M 5X18 W		1			
256	216024-8	Stahlkugel 4		2			
257	253874-0	Unterlegscheibe 4		1			

258	266042-6	Bindekopf-Blechschaube 4X20		1			
259	421589-9	Kappe		1			
260	346075-8	Verriegelungshebel		1			
261	911114-9	Flachkopfschraube M4X10 WG		2	*		
261-1	922111-0	Innensechskantkopfschraube M 4X10 W	S	2			
262	325664-2	Stange 8		1			
263	231633-2	Torsionsfeder 10		1			
264	451129-9	Stangenhalter		1			
265	961012-7	Anschlagring (EXT) E-6		1			
266	266034-5	Bindekopf-Blechschaube 4X16		2			
267	233540-5	Torsionsfeder 11		1	*		
268	266514-1	Schulter-Sechskantkopfschraube M5		1	*		
269	346123-3	Frontschutz		1	*		
270	931203-4	Sechskantmutter M5		1	*		
271	942151-2	Federring 6		1	*		
271-1	253428-3	Federscheibe 6	O	1			
272	253313-0	Dünne Scheibe 14		1			
A01	122852-0	Staubsaackbaugruppe		1			
C10	410602-8	Befestigung		1			
A02	122854-6	Schraubklemme kpl.		1			
C11	140037-6	Schraubstockarm A komplett		1			
C16	140038-4	Schraubstockarm B komplett		1			
C21	168522-7	Anschlagplatte		1			
C26	251370-2	Flachkopf-Schulter-schraube M5X 15.5		1			
C31	251887-5	Flügelschraube M6X10		1			
C36	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
C41	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
C46	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		1			
C51	271328-5	Knopf 40		1			
C56	313163-6	Entriegelungsmutter R		1			
C61	313164-4	Entriegelungsmutter L		1			
C66	343651-9	Schraubstockbacke		1			
C71	346053-8	Mutterhalter		1			
C76	346054-6	Schutzhaube		2			
C81	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
A03	762001-3	Einstelldreieck		1			
A04	251889-1	Flügelschraube M5X16		2	*		
A04-1	265786-5	Flügelschraube M5X16	O	2			
A05	325673-1	Halter 200		2			
A06	782232-8	Ringschlüssel 13		1	*		
A06-1	783204-6	Sechskantschlüssel 6	X	1			
A07	B-11019	HM-Sägeb. 260x30x60Z Corean		1			
A08	817926-7	Warnaufkleber		1	*		
E01	257262-3	Ring 16		1			
E02	651941-9	Schalter V-15-2A5		1			
C10	654086-2	Behälter 42486-2		2			
E03	654531-7	Lüsterklemme		1			
E07	941051-3	Unterlegscheibe 4		2			
E08	410047-0	Steckschlüsselhalter 5.6		1			

F02-3	198687-1	Ständersatz	<	1			
F04-1	198688-9	Ständersatz	<	1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 14/10/2024