



Model No.LS1219L Kapp- und Gehrungssäge



Model No.LS1219L Kapp- und Gehrungssäge



Model No.LS1219L Kapp- und Gehrungssäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		6			
002	183H19-3	Handgriffsatz		1			
C10	810486-8	Warnaufkleber		1			
C20	808641-4	Hinweisaufkleber SWITCH		1			
002		INC. 14					
003	638652-3	Laser unten		1			
004	631908-3	Stromversorgungsschaltung		1			
005	451412-4	Gehäuse		1			
006	451003-1	Schalthebel		1			
007	416356-5	Absperrhebel		1			
008	650687-4	Schalter TGC32B		1			
009	231026-3	Druckfeder 4		1			
010	651941-9	Schalter V-15-2A5		1			
011	686015-7	Buchsenhülse		2			
012	654531-7	Lüsterklemme		1			
013	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		4			
014	183H19-3	Handgriffsatz		1			
C10	810486-8	Warnaufkleber		1			
C20	808641-4	Hinweisaufkleber SWITCH		1			
014		INC. 2					
015	451037-4	Schaltknopf		1			
016	451000-7	Führungsabdeckungshalter		1			
017	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		1			
018	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		2			
019	457652-2	Rückabdeckung		1			
020	665865-3	Stromversorgungskabel 1.0-2-2. 5		1			
021	265995-6	Bindekopf-Blechschraube 4X18		2			
022	687052-4	Kabelklemme		1			
023	620811-3	Controller		1			
024	911948-0	Flachkopfschraube M6X80 WR		4			
025	854B49-2	Typenschild LS1219L		1			
026	144533-6	Motorgehäuse komplett		1			
C10	643660-1	Bürstenhalter 6.5-13.5		2			
027	181044-0	Kohlebürste 153		1	*		
027-1	194985-1	Kohlebürsten	O	1			
028	643650-4	Halterkappe 6.5-13.5		2			
029	596359-6	Feldeinheit 240V		1			
C10	654020-2	Anschlussfeder 36L		2			
C20	654502-4	Nicht isolierter Spleiß		2			
030	266329-6	Bindekopf-Blechschraube 5X60		2	*		
030-1	265A86-9	Bindekopf-Blechschraube 5X60	O	2			
031	210067-2	Kugellager 6000ZZ		1			
032	681642-5	Isolierscheibe		1			
033	240001-8	Ventilator 80		1			
034	517844-6	Ankerbaugruppe 240V		1			
034		INC. 31-33					
035	451194-8	Prallplatte		1			

036	318471-0	Motorhalterung		1			
037	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
038	211275-8	Kugellager 6003DDW		1			
039	922331-6	Innensechskantkopfschraube M 6X20 W		1			
040	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
041	257163-5	Ring 6		1	*		
041-1	257461-7	Ring 6	X	1			
042	457704-9	Absaugstutzen		1	*		
042-1	459250-8	Absaugstutzen	S	1			
043	687042-7	Kabelklemme		1			
044	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1			
045	251554-2	Flügelschraube M6X40		1			
046	922332-4	Innensechskantkopfschraube M 6X20		1			
047	458146-0	Abdeckung mit firmenlogo		1			
048	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		1			
049	251547-9	Innensechskantkopfschraube M 8X25		1			
050	922251-4	Innensechskantkopfschraube M 5X30 W		1			
051	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		3			
052	144929-1	Hebelarm		1	*		
052-1	140J53-8	Hebelarm	<	1			
053	257163-5	Ring 6		1	*		
053-1	257461-7	Ring 6	X	1			
054	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
055	262001-8	Urethanring 5		1			
056	942151-2	Federring 6		1	*		
056-1	253428-3	Federscheibe 6	O	1			
057	257449-7	Hülse 6		1			
058	266321-2	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M6X16		1			
059	911114-9	Flachkopfschraube M4X10 WG		2			
060	231675-6	Torsionsfeder 11		1	*		
060-1	232412-1	Torsionsfeder 11	X	1			
061	457764-1	Staubführungsplatte		1			
062	161647-6	Schutzhalter		1			
063	231928-3	Ringfeder 8		1			
064	251544-5	Schulter-Sechskantkopfschraube M4		1			
065	144918-6	Sägeblattgehäuse kpl.		1	*		
C10	263005-3	Gummistift 6		3	*		
C20	810064-4	Warnaufkleber		1	*		
C30	810354-5	Laserstrahlaufkleber		1	*		
065-1	140F83-5	Sägeblattgehäuse kpl.	<	1			
C10	263005-3	Gummistift 6		3			
C20	810064-4	Warnaufkleber		1			
C30	810354-5	Laserstrahlaufkleber		1			
066	231240-1	Druckfeder 7		1			
067	256633-1	Flanschstift 6		1			
068	458148-6	Führungsabdeckung		1			
069	265028-7	Flachkopf-Schulter-schraube M4X 11		1	*		

069-1	265D50-8	Flachkopfschraube M4X11	O	1	*		
069-2	265028-7	Flachkopf-Schulter-schraube M4X11	O	1			
070	422235-7	Schutzteil		1			
071	347308-4	Schutzblech		1			
072	266283-4	Innensechskant-Flansch-Sechskantkopfschraube M8X20		1			
073	266020-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
074	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
075	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
076	261104-5	Gummischeibe 12		1			
077	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
078	254001-2	Scheibenfeder 4		1			
079	227550-2	Spiralkegelrad 32		1			
080	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
081	253313-0	Dünne Scheibe 14		1			
082	451002-3	Schmierfetthalter		1			
083	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
084	325643-0	Zahnradwelle		1			
085	216024-8	Stahlkugel 4		1			
086	227702-5	Schrägstirnrad 27		1			
087	227701-7	Schrägstirnrad 14		1			
088	210067-2	Kugellager 6000ZZ		1			
089	442147-8	Dichtung		1			
090	961055-9	Haltering (EXT) S-15		1			
091	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
092	911223-4	Flachkopfschraube M5X16 WR		3			
093	227703-3	Schrägstirnrad 28		1			
094	267010-2	Unterlegscheibe 5		1			
095	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
096	158957-0	Lagergehäuse komplett		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
097	285847-5	Lagerhalter 14-23		1			
098	931202-6	Sechskantmutter M5		1			
099	942101-7	Federring 5		1	*		
099-1	253427-5	Federring 5	O	1			
100	325644-8	Spindel		1			
101	211236-8	Kugellager 6002DDW		1			
102	285732-2	Lagerhalter 51		1			
103	224431-1	Aufnahme-flansch 53		1			
104	224432-9	Spannscheibe 53		1			
105	257262-3	Ring 16		1			
106	265034-2	Senkkopfschraube M5X16		2	*		
106-1	265D49-3	Senkkopfschraube M5X16	O	2	*		
106-2	265034-2	Senkkopfschraube M5X16	O	2			
107	266755-9	Innensechskant-Flanschkopfschraube M10X20		1			
108	941051-3	Unterlegscheibe 4		2			
109	266020-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
110	418104-8	Linse		1			
111	419378-4	Block B		1			
112	911003-8	Flachkopfschraube M3X6 WR		2			

113	231664-1	Torsionsfeder 9		1			
114	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1			
115	266306-8	Schulterschraube M5		1			
116	419379-2	Block C		1			
117	233471-8	Druckfeder 6		1			
118	638651-5	Laserschaltkreis kpl.		1			
119	231664-1	Torsionsfeder 9		1			
120	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1			
121	266229-0	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M5X8		2			
122	451195-6	Laser		1	*		
122-1	458903-6	Laser	<	1			
123	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		2			
124	457664-5	Schutzhaube		1			
125	265753-0	Flügelschraube M5X24		1			
126	253807-5	Unterlegscheibe 5		1	*		
126-1	267066-5	Unterlegscheibe 5	X	1			
127	424193-3	Rolle		2			
128	266385-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X14		3			
129	458144-4	Sicherheitsabdeckung B		1			
130	266385-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X14		1			
131	347213-5	Mittelplatte		1			
132	231634-0	Torsionsfeder 45		1			
133	424190-9	Dämpfer		1			
134	347214-3	Mittenabdeckung		1			
135	265985-9	Innensechskant-Schulterkopfschraube M6X9		1			
136	253932-2	Wellenscheibe 10		1			
137	210168-6	Kugellager 6805DDW		1			
138	458437-9	Sicherheitsabdeckung A		1			
139	126792-4	Absaugstutzen Baugruppe		1	*		
139		INC. 140-144,147			*		
139-1	127274-9	Absaugstutzen Baugruppe	S	1	*		
C10	458939-5	Taste A	S	1	*		
C20	232485-4	Druckfeder 5	S	1	*		
139-1		INC. 140-144,147			*		
139-2	127274-9	Absaugstutzen Baugruppe	O	1			
C10	458939-5	Taste A		1			
C20	232485-4	Druckfeder 5		1			
139-2		INC. 141-144,147					
140	265995-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		3	*		
141	183H71-1	Schlauchanschluss-set		1	*		
141-1	413J67-3	Schlauchverbinder	S	1			
142	245048-7	Schlauch 28-0.5		1			
143	457672-6	Hülse		1			
144	457673-4	Stopper		1			
147	458198-1	Schlauchverbindung		1	*		
147-1	459249-3	Schlauchverbindung	S	1			
149	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		3			
150	458149-4	Hülse 17		2			
152	233542-1	Torsionsfeder 40		1			

153	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
154	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
155	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
156	347221-6	Anschlagarm		1			
157	347222-4	Frontarmplatte		1			
158	262076-7	Filzring 30		2			
159	326994-4	Stange 16		1			
160	271437-0	Knopf 22		1			
161	961013-5	Anschlagring (EXT) E-7		1			
162	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		4			
163	144912-8	Vorderer arm kpl.		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
164	233151-6	Druckfeder 4		1			
165	256364-2	Stift 4		1			
166	232384-0	Druckfeder 10		1			
167	326977-4	Kopfschulterstift		1			
168	458145-2	Armadbedeckung		1			
169	144658-6	Halter komplett		1			
C10	812X89-8	Betriebsaufkleber		1			
170	265008-3	Flachkopf passschraube M5		1			
171	222191-9	Riemenscheibe 17-19.3		1			
172	210167-8	Kugellager 6900LLB		1			
173	267804-5	Wellenscheibe 15		1			
174	326975-8	Schaft		1			
175	210167-8	Kugellager 6900LLB		1			
176	687042-7	Kabelklemme		1			
177	913416-9	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M8X12		2			
178	416536-3	Steckschlüsselhalter		1			
179	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
180	951107-4	Federstift 4-14		2			
181	273016-0	Griff 50B		1			
182	266440-4	Innensechskantkopfschraube M 5X40		1	*		
182-1	265B37-8	Innensechskantkopfschraube M 5X40 WM	O	1	*		
182-2	265D57-4	Innensechskantkopfschraube M 5X40 WM	O	1			
183	251545-3	Schulter-Sechskantkopfschraube M6		1			
184	144930-6	Anschlaghebel komplett		1			
C10	812X87-2	Betriebsaufkleber		1			
185	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
186	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
187	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
188	327054-5	Stift 9-418		1			
189	253194-2	Unterlegscheibe 5		1			
190	257436-6	Hülse 5		1			
191	253165-9	Unterlegscheibe 8		1			
192	457666-1	Hülse 20		1			
193	326977-4	Kopfschulterstift		1			
194	222192-7	Riemenscheibe 17-87.8		1			
195	327053-7	Sechskantmutter M10-19		1			

196	225102-3	Zahnriemen 15-810		1			
197	232384-0	Druckfeder 10		1			
198	253388-9	Unterlegscheibe 10		1			
199	252244-0	Sechskant-Sicherungsmutter M10-17		1			
200	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
201	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
202	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
203	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
204	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
205	961013-5	Anschlagring (EXT) E-7		1			
206	271437-0	Knopf 22		1			
207	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
208	144911-0	Arm komplett		1			
C10	812X88-0	Betriebsaufkleber		1			
209	251547-9	Innensechskantkopfschraube M8X25		1			
210	458151-7	Anzeiger R		1			
211	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
212	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		4			
213	415208-7	Entriegelungsknopf		1			
214	233031-6	Druckfeder 12		1			
215	457654-8	Staubführungshalter		1			
216	458150-9	Anzeiger L		1			
217	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
218	253389-7	Unterlegscheibe 94		1			
219	422229-2	Staubführung		1			
220	319593-9	Stopper		1			
221	231646-3	Torsionsfeder 14		1			
222	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
223	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
224	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
225	457668-7	Halter		2			
226	144925-9	Oberer Anschlag R komplett		1			
C10	810503-4	Warnaufkleber		1			
227	144922-5	Oberer Anschlag L komplett		1			
C10	810503-4	Warnaufkleber		1			
228	922458-2	Innensechskantkopfschraube M8X35 WR		4			
229	251887-5	Flügelschraube M6X10		2			
230	251561-5	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M10X12		2			
231	319565-4	Gehrungsanschlag		1			
232	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		6			
233	451201-7	Schlitzplatte		2			
235	265442-7	Sechskantschraube M8X40		1			
236	253852-0	Unterlegscheibe 8		2			
237	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
238	266385-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X14		2			
239	458147-8	Neigungswinkelskalenplatte		1			
240	251547-9	Innensechskantkopfschraube M8X25		1			
241	251547-9	Innensechskantkopfschraube M		1			

		8X25					
243	813L22-1	Warnaufkleber		2			
244	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		2			
245	457702-3	Anzeiger		2			
246	326970-8	Kopfschulterstift 8		1			
247	234122-6	Druckfeder 6		1			
249	457657-2	Hebel 25		1			
250	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
251	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		2			
252	144928-3	Drehteller komplett		1			
252		INC. 243,253					
253	812X85-6	Warnaufkleber		1			
254	326973-2	Stange 12		1			
255	286039-9	Kappe		2			
256	326976-6	Mittelwelle		1			
257	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		2			
258	231325-3	Druckfeder 6		1			
259	310803-7	Drehrichtungsstopper		1			
260	347217-7	Hebelplatte		1			
261	256186-0	Stift 5		1			
262	911231-5	Flachkopfschraube M5X20 W		2			
263	347219-3	Anschlaghalter		1			
264	327052-9	Arretierstange		1			
265	457656-4	Verriegelungshebel		1			
266	327051-1	Stift 6		1			
267	256158-5	Stift 3		1			
268	231325-3	Druckfeder 6		1			
269	347237-1	Nockenplatte		1			
270	319592-1	Stifthalter		1			
271	922231-0	Innensechskantkopfschraube M 5X20 W		2			
272	347216-9	Sicherungsscheibe		1			
274	326972-4	Stange 6		1			
275	961011-9	Anschlagring (EXT) E-4		1			
276	257425-1	Ring 5		2			
277	253194-2	Unterlegscheibe 5		2			
278	922231-0	Innensechskantkopfschraube M 5X20 W		2			
279	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1			
280	144656-0	Hebel 25 komplett		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		1			
281	911008-8	Flachkopfschraube M3X8 WR		1			
282	345272-3	Sperrhebelplatte		1			
283	273015-2	Griff 50A		1			
284	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		2			
285	457655-6	Gleitplatte		1			
286	347223-2	Gradanzeige		1	*		
286-1	347412-9	Gradanzeige	<	1			
287	251546-1	Flachkopf-Schulter-schraube M5		4			
288	347218-5	Gehrungsschlossplatte		1			
289	265786-5	Flügelschraube M5X16		2			
290	310891-4	Basis		1	*		

290-1	310891-4	Basis	O	1		
291	421845-7	Fuß		4		
292	267195-4	Unterlegscheibe 4		4		
293	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		4		
294	327095-1	Halter 200		2	*	
295	961015-1	Anschlagring (EXT) E-9		2		
296	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1		
297	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1		
299	232249-6	Spindelarretierung		1		
300	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1		
301	688131-1	Leitungsfilter		1	*	
301-1	688131-1	Leitungsfilter	O	1		
302	327145-2	Halter 90		1		
303	266213-5	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M5X12		1		
304	232249-6	Spindelarretierung		1		
305	319815-7	Zusatzauflage	S	2		
306	327315-3	Stange 12	S	4		
307	911113-1	Flachkopfschrabe M4X10 WR	S	4		
308	347509-4	Zusatzanschlag	S	2		
309	922443-5	Innensechskantkopfschrabe M 8X25 WR	S	4		
A01	122852-0	Staubsaackbaugruppe		1		
C10	410602-8	Befestigung		1		
A02	126617-2	Schraubklemme kpl.		1		
A02		COMPO-PARTS				
A03	762001-3	Einstelldreieck		1		
A04	B-04606	HM-Sägeb. 305x30x70Z		1	*	
A04-1	B-67309	EFFICUT Sägeb.305x30x60Z	X	1		
A05	781044-6	Sechskantschlüssel 6		1		
A06	783208-8	Sechskantschlüssel 2.5		1		
F02	192628-9	Begrenzungsanschlag		1		
F04	191C01-8	Zusatzauflage Baugruppe Set		1		
F06	198687-1	Ständersatz		1		
F07	198688-9	Ständersatz		1		

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 03/17/2025