


Model No.RS001G Akku-Handkreissäge



Model No.RS001G Akku-Handkreissäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	266400-6	Innensechskant-Flansch-Sechskantkopfschraube M8X20		1			
002	224409-4	Spannscheibe 35		1			
003	224593-5	Aufnahmeflansch 35		1			
004	257423-5	Haltering (EXT) WR-42		1			
005	253393-6	Unterlegscheibe 42		1			
006	911128-8	Flachkopfschraube M4X16 WR		1			
007	271435-4	Hebel 48		1			
008	312A89-5	Sicherheitsabdeckung		1			
009	232371-9	Zugfeder 5		1			
010	457434-2	Abstandshalter		1			
011	285809-3	Lagerhalter 23-36		1			
012	326941-5	Spindel		1			
013	211251-2	Kugellager 6003LLB		1			
014	257024-9	Ring 17		1			
015	265034-2	Senkkopfschraube M5X16		2			
016	319544-2	Lagergehäuse		1			
017	251572-0	Senkkopf-Schulter schraube M6X30		1			
018	262185-2	Gummimanschette 8		1			
019	213565-5	O-Ring 42		1			
020	221542-3	Schrägstirnrad 37		1			
021	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
022	210029-0	Kugellager 608ZZ		1			
023	141A11-3	Sägeblattgehäuse kpl.		1			
C10	213434-0	O-Ring 26		1			
024	347168-4	Spindelarretierung		1			
025	286039-9	Kappe		1			
026	251529-1	Flachkopf-Schulter schraube M4X14		1			
027	232381-6	Druckfeder 6		1			
028	210059-1	Kugellager 6000DDW		1			
029	519435-9	Rotorbaugruppe		1			
D10		INC. 28,30					
030	210022-4	Kugellager 626DDW		1			
031	911566-4	Flachkopfschraube M4X40 WRM		2			
032	457430-0	Prallplatte		1			
033	629A45-1	Stator		1	*		
033-1	629C02-1	STATOR	S	1			
034	141A12-1	Motorgehäuse komplett		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
035	911258-5	Flachkopfschraube M5X35 WR		3			
036	457963-5	Einstellrad 22		1			
037	961017-7	Anschlagring (EXT) E-3		1			
038	257953-6	Bogenanschlagring (EXT) E-12		1			
039	271468-9	Hebel 56		1			
040	252240-8	Sechskant-Hutmutter M8-13		1			
041	941201-0	Unterlegscheibe 8		1			
042	266229-0	Innensechskant-Madenschraube		1			

		(ringscheibe) M5X8					
043	266229-0	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M5X8		1			
044	312B21-5	Basis		1			
045	266229-0	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M5X8		1			
046	327760-2	Anschlagstift		1			
047	251221-9	Flachkopf-Schulterschraube M6		1			
048	347169-2	Winkelführung		1			
049	256511-5	Kopfschulterstift 6-7		1			
050	252014-7	Sechskant-Sicherungsmutter M6 -10		1			
051	251537-2	Flachrundkopf schraube M8X28		1			
052	257953-6	Bogenanschlagring (EXT) E-12		1			
053	271433-8	Hebel 59		1			
054	252240-8	Sechskant-Hutmutter M8-13		1			
055	256511-5	Kopfschulterstift 6-7		1			
056	941201-0	Unterlegscheibe 8		1			
057	162566-9	Tiefenführung		1			
058	941201-0	Unterlegscheibe 8		1			
059	251538-0	Sechskantschraube M8X24		1			
060	183S55-5	Handgriffsatz		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		1			
D10		INC. 74					
061	922343-9	Innensechskantkopfschraube M 6X25 WR		4			
062	413348-5	Griff		1			
063	911228-4	Flachkopfschraube M5X18 WR		3			
065	127771-5	Einhängenhaken kpl.		1			
066	620F00-6	Controller		1	*		
066-1	620M30-9	CONTROLLER	S	1			
067	632P65-6	Klemmeneinheit		1			
068	183S18-1	Klemmenkasten Set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
069	231433-0	Druckfeder 4		1			
070	457432-6	Schalthebel		1			
071	651083-9	Schalter C3XA-1PSPM		1			
072	457431-8	Verriegelungsknopf		1			
073	231433-0	Druckfeder 4		1			
074	183S55-5	Handgriffsatz		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		1			
D10		INC. 60					
075	266326-2	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		9			
076	911228-4	Flachkopfschraube M5X18 WR		2			
077	347805-0	Sicherungsscheibe		1			
078	266326-2	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		1			
079	266326-2	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		4			
080	266326-2	Bindekopf-Blechschrabe 4X18		2			
081	286042-0	Kappe 31		1			
082	811C92-0	Typenschild RS001G		1			
083	811C99-6	Serien-nr-schild RS001G		1			
084	8005T5-8	XGT-Logo-Aufkleber		1			
085	620L22-2	CONTROLLER B	S	1			

086	652119-7	Schraube M2x6	S	6			
A01	E-08676	EFFICUT FOR WOOD CUTTING/ E N		1			
A02	782016-4	Spannschlüssel 13		1			
F01	195546-0	Frontmanschette 24 Set		1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 10/26/2023