



BOSCH

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 41S (2017.07) AS / 93 EURO



1 609 92A 41S

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás

ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originele
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar تعليمات التشغيل الأصلية
fa دفترچه راهنمای اصلی



2 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Deutsch | Seite 5 |
| English | Page 7 |
| Français | Page 10 |
| Español..... | Página 13 |
| Português..... | Página 15 |
| Italiano | Pagina 18 |
| Nederlands..... | Pagina 21 |
| Dansk | Side 24 |
| Svenska | Sida 26 |
| Norsk | Side 29 |
| Suomi | Sivu 31 |
| Ελληνικά | Σελίδα 34 |
| Türkçe..... | Sayfa 37 |
| Polski | Strona 40 |
| Česky | Strana 43 |
| Slovensky..... | Strana 45 |

| 3

| | |
|-------------------|-------------|
| Magyar | Oldal 48 |
| Русский | Страница 51 |
| Українська..... | Сторінка 56 |
| Қазақша..... | Бет 59 |
| Română | Pagina 64 |
| Български | Страница 66 |
| Македонски | Страна 69 |
| Srpski | Strana 72 |
| Slovensko..... | Stran 75 |
| Hrvatski | Stranica 77 |
| Eesti | Lehekülg 80 |
| Latviešu | Lappuse 82 |
| Lietuviškai | Puslapis 85 |
| عربی | صفحة 88 |
| فارسی | صفحه 90 |

4 |



Deutsch

Sicherheitshinweise für Diamant-Topfscheiben

- ▶ Beachten Sie strikt die Sicherheitshinweise für das verwendete Elektrowerkzeug.
- ▶ Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Arbeiten Sie nur mit der zum benutzten Elektrowerkzeug passenden Schutzhülle/Staubabsaughaube mit Anschluss an einen geeigneten Staubsauger.
- ▶ Wählen Sie eine für das zu bearbeitende Material geeignete Diamant-Topfscheibe. Beachten Sie Materialhinweise auf der Verpackung.
- ▶ Reinigen Sie vor der Montage Spannsatz, Spindel und Diamant-Topfscheibe.
- ▶ Beachten Sie die Abmessungen der Diamant-Topfscheibe. Der Lochdurchmesser muss zum Aufnahmeflansch passen. Verwenden Sie nur Original Bosch Reduzierstü-

6 | Deutsch

cke und keine Adapter. Die Bohrung der Diamant-Topfscheibe darf nicht erweitert werden.

- ▶ **Die zulässige Höchstdrehzahl der Diamant-Topfscheibe muss der Höchstdrehzahl des Elektrowerkzeugs mindestens entsprechen.**
- ▶ **Überprüfen Sie Diamant-Topfscheiben vor dem Gebrauch. Die Diamant-Topfscheibe muss einwandfrei montiert sein und sich frei drehen können. Führen Sie einen Probelauf von mindestens 30 Sekunden ohne Belastung durch. Verwenden Sie keine beschädigte, unrunde oder vibrierende Diamant-Topfscheibe.**
- ▶ **Tragen Sie während der Arbeit Schutzbrille, Gehörschutz, Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk. Tragen Sie wenn notwendig auch eine Schürze.**
- ▶ **Demontieren Sie die Diamant-Topfscheibe zur Vermeidung von Beschädigungen vor dem Transport des Elektrowerkzeugs.**
- ▶ **Um ein maximales Arbeitsergebnis zu erhalten, schleifen Sie nur mit geringem Druck; nicht verkanten, nicht stoßen bzw. einstechen.**

- ▶ Diamant-Topfscheiben können sich beim Arbeiten stark erwärmen; fassen Sie diese nicht an bevor sie abgekühlt sind.
- ▶ Legen Sie das Elektrowerkzeug erst ab, wenn die Diamant-Topfscheibe zum Stillstand gekommen ist.
- ▶ Verwenden Sie zum Öffnen und Schließen der Spannmutter das entsprechende Werkzeug gemäß Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeug-Herstellers.
- ▶ Halten Sie gültige nationale und internationale Normen ein.

English

Safety Warnings for Diamond Cup Wheels

- ▶ Strictly observe the safety warnings of the power tool being used.
- ▶ Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

- ▶ Work only with the fitting wheel guard/dust extraction hood of the power tool being used, connected to a suitable vacuum cleaner.
- ▶ Select a diamond cup wheel suitable for the material to be worked. Observe the material information on the packaging.
- ▶ Before assembling, clean the clamping set, spindle and diamond cup wheel.
- ▶ Observe the dimensions of the diamond cup wheel. The mounting hole diameter must fit the mounting flange. Use only original Bosch reducers; do not use adapters. The mounting hole of the diamond cup wheel may not be enlarged.
- ▶ The allowable maximum speed of the diamond cup wheel must correspond with the maximum speed of the power tool.
- ▶ Check diamond cup wheels before using them. The diamond cup wheel must be properly mounted and must rotate freely. Carry out a 30 second (minimum) test run with no load. Do not use damaged, out-of-round or vibrating diamond cup wheels.

- ▶ While working, wear safety goggles, hearing protection, dust protection mask, protective gloves and firm footwear. If required, also wear an apron.
- ▶ To prevent damage, dismount diamond cup wheels before transporting the power tool.
- ▶ In order to achieve maximal working results, apply only low pressure when grinding; do not wedge, jam, jolt, jerk or plunge.
- ▶ Diamond cup wheels can heat up considerably while working; do not touch them before they have cooled down.
- ▶ Do not place the power tool down until after the diamond cup wheel has come to a complete stop.
- ▶ To release and tighten the clamping nut, use the respective wrench according to the operating instructions of the power tool manufacturer.
- ▶ Observe valid national and international standards.

Français

Instructions de sécurité pour les meules assiettes diamantées

- ▶ Respectez scrupuleusement les instructions de sécurité pour l'outil électrique utilisé.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.
- ▶ Ne travaillez qu'avec un capot de protection/d'aspiration des poussières branché à un aspirateur approprié qui soit adapté à l'outil électrique utilisé.
- ▶ Choisissez la meule assiette diamantée appropriée au matériau à travailler. Respectez les indications concernant le matériau se trouvant sur l'emballage.
- ▶ Avant de monter la meule, nettoyez le kit de serrage, la broche et la meule assiette diamantée.
- ▶ Faire attention aux dimensions de la meule assiette diamantée. L'alésage doit correspondre à la bride de fixation. N'utilisez que des raccords réducteurs d'origine

Bosch, pas d'adaptateurs. Ne jamais agrandir l'alésage de la meule assiette diamantée.

- ▶ **La vitesse de rotation maximale admissible de la meule assiette diamantée doit correspondre au moins à la vitesse de rotation maximale de l'outil électrique.**
- ▶ **Contrôlez la meule assiette diamantée avant de l'utiliser. La meule assiette diamantée doit être parfaitement montée et elle doit pouvoir tourner librement. Effectuez un essai de marche en laissant tourner sans sollicitation l'outil pendant au moins 30 secondes. N'utilisez pas des meules assiettes diamantées endommagées, déséquilibrées ou générant des vibrations.**
- ▶ **Lors du travail, portez des lunettes de sécurité, une protection acoustique, un masque anti-poussières ainsi que des gants de protection et des chaussures solides. Si besoin est, portez aussi un tablier.**
- ▶ **Pour éviter des dommages, démontez la meule assiette diamantée avant de transporter l'outil électrique.**
- ▶ **Pour obtenir de meilleurs résultats, n'appliquez qu'une pression modérée ; ne pas coincer, ne pas frapper et ne pas piquer.**

12 | Français

- ▶ **Les meules assiettes diamantées chauffent énormément durant le travail ; ne les touchez pas avant qu'elles ne se soient complètement refroidies.**
- ▶ **Ne déposez l'outil électrique qu'après l'arrêt de la meule assiette diamantée.**
- ▶ **Pour ouvrir et fermer l'écrou de serrage, n'utilisez que l'outil indiqué dans la notice d'utilisation de l'outil électroportatif.**
- ▶ **Respecter les normes nationales et internationales en vigueur.**



Español

Instrucciones de seguridad para vasos de amolar diamantados

- ▶ Aténgase estrictamente a las instrucciones de seguridad de la herramienta eléctrica utilizada.
- ▶ Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- ▶ Únicamente trabaje con la herramienta eléctrica en combinación con la caperuza protectora/caperuza de aspiración de polvo prevista y conectada a un aspirador apropiado.
- ▶ Seleccione un vaso de amolar diamantado adecuado al tipo de material que pretende trabajar. Observe las indicaciones sobre el material que figuran en el embalaje.
- ▶ Antes de montarlos limpie los elementos de sujeción, el husillo y el vaso de amolar diamantado.
- ▶ Tenga en cuenta las dimensiones del vaso de amolar diamantado. El diámetro del orificio debe ajustar correctamente en la brida de apoyo. Solamente utilice piezas de

reducción originales Bosch y no adaptadores. No está permitido agrandar el orificio de alojamiento del vaso de amolar diamantado.

- ▶ **Las revoluciones máximas admisibles del vaso de amolar diamantado deberán ser al menos iguales a las revoluciones máximas de la herramienta eléctrica.**
- ▶ **Verifique el vaso de amolar diamantado antes de su uso. El vaso de amolar diamantado deberá estar correctamente montado, sin rozar en ningún lado. Para comprobar el estado del útil déjelo funcionar en vacío, al menos durante 30 segundos. No emplee vasos de amolar diamantados dañados, de giro excéntrico, o que vibren.**
- ▶ **Al trabajar utilice unas gafas de protección, protectores auditivos, mascarilla antipolvo, guantes de protección y calzado fuerte. Si fuese preciso utilice un mandil de protección.**
- ▶ **Antes de transportar la herramienta eléctrica desmonte primero el vaso de amolar diamantado para no dañarlo.**
- ▶ **El mejor resultado al trabajar se obtiene guiando el útil con leve presión, sin ladearlo, chocarlo y sin que penetre en el material.**

- ▶ Los vasos de amolar diamantados pueden ponerse muy calientes al trabajar; espere a que se enfríen antes de tocarlos.
- ▶ Antes de depositar la herramienta eléctrica, espere a que el vaso de amolar diamantado se haya detenido por completo.
- ▶ Para aflojar y apretar la tuerca de fijación use la herramienta correspondiente según las instrucciones de manejo del fabricante de la herramienta eléctrica.
- ▶ Observe las normas nacionales e internacionales vigentes.

Português

Indicações de segurança para discos de diamante tipo tacho

- ▶ Observar estriamente as indicações de segurança da ferramenta eléctrica utilizada.

16 | Português

- ▶ **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
rá puxar a ficha de rede da tomada.**
- ▶ **Só trabalhar com a capa de protecção/capa de aspiração
de pó adequada para a ferramenta eléctrica utilizada,
com conexão a um aspirador apropriado.**
- ▶ **Seleccionar um disco de diamante tipo tacho apropriado
para o material a ser processado. Observar as indica-
ções do material na embalagem.**
- ▶ **Limpar o jogo de motagem, o veio e o disco de diamante
tipo tacho antes da montagem.**
- ▶ **Observe as dimensões do disco de diamante tipo tacho.
O diâmetro do furo deve ser do tamanho certo para o
flange de admissão. Só devem ser utilizadas peças redu-
toras originais Bosch e nunca adaptadores. O orifício do
disco de diamante tipo tacho não deve ser alargado.**
- ▶ **O número de rotações admissível do disco de diamante
tipo tacho deve, no mínimo, corresponder ao máximo
número de rotações da ferramenta eléctrica.**
- ▶ **Controlar os discos de diamante tipo tacho antes de cada
utilização. O disco de diamante tipo tacho deve estar mon-
tado de forma correcta e deve movimentar-se livremente.**

Executar um funcionamento de teste, sem carga, durante no mínimo 30 segundos. Não utilizar discos de diamante tipo tacho, descentrados ou a vibrar.

- ▶ Usar óculos protectores, protecção auricular, máscara de protecção contra pó, luvas protectoras e sapatos robustos. Se necessário, deverá usar um avental.
- ▶ Desmontar o disco de diamante tipo tacho para evitar danos antes do transporte da ferramenta eléctrica.
- ▶ Para manter um máximo resultado de trabalho, só deverá lixar com reduzida pressão; não empurrar, golpear ou enfiar.
- ▶ Os discos de diamante tipo tacho podem se aquecer extremamente durante o trabalho; não toque neles antes que arrefeçam.
- ▶ Só depositar a ferramenta eléctrica, quando o disco de diamante tipo tacho estiver parado.
- ▶ Para abrir e fechar a porca de aperto deve-se usar a respectiva ferramenta de acordo com as instruções de serviço do fabricante da ferramenta eléctrica.
- ▶ Respeite as normas nacionais e internacionais aplicáveis.

Italiano

Indicazioni di sicurezza per mole diamantate a tazza

- ▶ Osservare rigorosamente le indicazioni di sicurezza per l'elettroutensile da utilizzare.
- ▶ Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.
- ▶ Lavorare esclusivamente con la cuffia di protezione/ cuffia di aspirazione polvere adatta all'elettroutensile da utilizzare con collegamento ad un aspirapolvere idoneo.
- ▶ Selezionare una mola diamantata a tazza adatta per il materiale da lavorare. Osservare le indicazioni del materiale riportate sull'imbocco.
- ▶ Prima del montaggio pulire serie di serraggio, mandrino e molla diamantata a tazza.

- ▶ **Tenere in considerazione le dimensioni della mola diamantata a tazza. Il diametro del foro deve essere adatto alla flangia di alloggiamento. Utilizzare esclusivamente riduzioni originali Bosch e nessun adattatore. Il foro della mola diamantata a tazza non deve essere allargato.**
- ▶ **Il numero di giri ammissibile della mola diamantata a tazza impiegata deve corrispondere almeno al numero di giri massimo dell'elettroutensile.**
- ▶ **Prima dell'uso controllare le mole diamantate a tazza. La mola diamantata a tazza deve essere montata correttamente e deve potersi ruotare liberamente. Effettuare un funzionamento di prova di almeno 30 secondi senza carico. Non utilizzare mole diamantate a tazza danneggiate, non circolari oppure che vibrano.**
- ▶ **Durante il lavoro portare occhiali di protezione, protezione per l'udito, maschera protettiva contro la polvere, guanti di protezione e robuste scarpe di sicurezza. Se necessario indossare anche un camice.**
- ▶ **Per evitare danneggiamenti, prima del trasporto dell'elettroutensile smontare la mola diamantata a tazza.**

- ▶ Per ottenere il massimo risultato di lavoro, levigare solamente con pressione minima, non inclinare, non urtare e rettificare a tuffo.
- ▶ Durante il lavoro le mole diamantate a tazza possono riscaldarsi notevolmente, non toccarle prima che le stesse si siano raffreddate.
- ▶ Deporre l'elettroutensile solamente quando la mola diamantata a tazza è completamente ferma.
- ▶ Per l'apertura e la chiusura del dado di serraggio utilizzare il relativo utensile, secondo le istruzioni per l'uso del produttore dell'elettroutensile.
- ▶ Attenersi alle norme valide a livello nazionale e internazionale.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften voor diamantkomschijven

- ▶ Neem de veiligheidsvoorschriften voor het gebruikte elektrische gereedschap strikt in acht.
- ▶ Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Werk alleen met de bij het gebruikte elektrische gereedschap passende beschermkap of stofafzuigkap met aansluiting op een geschikte stofzuiger.
- ▶ Kies een voor het te bewerken materiaal geschikte diamantkomschijf. Neem de materiaalvoorschriften op de verpakking in acht.
- ▶ Reinig vóór de montage spanset, spil en diamantkomschijf.

- ▶ **Let op de afmetingen van de diamantkomschijf. De gatdiameter moet bij de opnameflens passen. Gebruik alleen originele Bosch-reduceerstukken en geen adapters. Het boorgat van de diamantkomschijf mag niet groter worden gemaakt.**
- ▶ **Het toegestane maximumtoerental van de diamantkomschijf moet minstens even hoog zijn als het maximumtoerental van het elektrische gereedschap.**
- ▶ **Controleer de diamantkomschijven vóór het gebruik. De diamantkomschijf moet juist gemonteerd zijn en vrij kunnen draaien. Laat het inzetgereedschap minstens 30 seconden onbelast proefdraaien. Gebruik geen beschadigde, niet-ronde of trillende diamantkomschijf.**
- ▶ **Draag tijdens de werkzaamheden een veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofbeschermingsmasker, werkhandschoenen en stevige schoenen. Draag indien nodig ook een schort.**
- ▶ **Demonteer de diamantkomschijf ter voorkoming van beschadigingen vóór het transport van het elektrische gereedschap.**

- ▶ **Slijp slechts met geringe druk om een maximaal werkresultaat te krijgen; het elektrische gereedschap niet schuin houden, niet stoten en niet insteken.**
- ▶ **Diamantkomschijven kunnen tijdens de werkzaamheden zeer heet worden; raak ze niet aan voordat ze zijn afgekoeld.**
- ▶ **Leg het elektrische gereedschap pas neer nadat de diamantkomschijf tot stilstand is gekomen.**
- ▶ **Gebruik voor het openen en sluiten van de spanmoer het vereiste gereedschap volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het elektrische gereedschap.**
- ▶ **Neem de geldende nationale en internationale normen in acht.**

Dansk

Sikkerhedsinstrukser til diamant-kopslibeskiver

- ▶ Følg strengt sikkerhedsinstrukserne, der gælder for det anvendte el-værktøj.
- ▶ Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.
- ▶ Arbejd kun med beskyttelseskappen/støvopsugningskappen, der passer til det anvendte el-værktøj, der skal være tilsluttet til en egnet støvsuger.
- ▶ Vælg en diamant-kopslibeskive, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. Følg materialeforskrifterne på emballagen.
- ▶ Rengør spånsats, spindel og diamant-kopslibeskive før monteringen.

- ▶ Overhold målene på diamant-kopslibeskiven. Huldiameteren skal passe til holdeflangen. Brug kun originale Bosch reduktionsstykker og ingen adaptere. Hullet i diamant-kopslibeskiven må ikke udvides.
- ▶ Det tilladte maks. omdrejningstal for diamant-kopslibeskiven skal mindst svare til det maks. omdrejningstal, som gælder for el-værktøj.
- ▶ Kontrollér diamant-kopslibeskiven før brug. Diamant-kopslibeskiven skal være korrekt monteret og skal kunne rotere frit. Gennemfør en prøvekørsel i mindst 30 sekunder uden belastning. Anvend ikke beskadigede, urunde eller vibrerende diamant-kopslibeskiver.
- ▶ Brug beskyttelsesbriller, høreværn, støvbeskyttelsesmaske, beskyttelseshandsker og fast fodtøj under arbejdet. Brug også et forklæde efter behov.
- ▶ Demonter diamant-kopslibeskiven for at undgå beskadigelser, før el-værktøjet transporteres.
- ▶ Slib altid med lille tryk. Sørg for at skiven ikke kommer i klemme, ikke støder imod og ikke stikkes ind nogle steder. Dette sikrer et optimalt arbejdsresultat.

26 | Svenska

- ▶ Diamant-kopslibeskiver kan blive meget varme, når de er i brug; de må først berøres, når de er kølet helt af.
- ▶ Læg først el-værktøjet til side, når diamant-kopslibeskiven står helt stille.
- ▶ Brug det passende værktøj til at åbne og lukke spændemøtrikken iht. brugsanvisningen fra el-værktøjets producent.
- ▶ Overhold gældende nationale og internationale standarder.

Svenska

Säkerhetsanvisningar för diamantkoppskivor

- ▶ Följ strikt säkerhetsanvisningarna för använt elverktyg.
- ▶ Dra stickproppen ur nättuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

- ▶ Använd elverktyget endast med passande spräng-skydd/sugkåpa som ska anslutas till en lämplig damm-sugare.
- ▶ Välj en för aktuellt material lämplig diamantkoppskiva. Beakta materialanvisningarna på förpackningen.
- ▶ Före montering rengör spännsatsen, spindeln och diamantkoppskivan.
- ▶ Beakta diamantkoppskivans dimensioner. Centrumhålet måste passa till stödflänsen. Använd endast original-reducerstycken från Bosch och inte adapter. Diamantkoppskivans centrumhål får inte utvidgas.
- ▶ Diamantkoppskivans tillåtna maximivarvtal måste minst motsvara elverktygets maximivarvtal.
- ▶ Kontrollera diamantkoppskivan innan den tas i bruk. Diamantkoppskivan måste vara felfritt monterad och kunna rotera fritt. Provkörs minst under 30 sekunder utan belastning. Använd inte skadade, orunda eller vibrerande diamantkoppskivor.
- ▶ Använd under arbetet skyddsglasögon, hörselskydd, dammfiltermask, skyddshandskar och kraftiga skor. Använd, om så behövs, även ett förkläde.

28 | Svenska

- ▶ Innan elverktyget transporteras ska diamantkoppskivan demonteras för undvikande av skador.
- ▶ För att uppnå optimalt arbetsresultat slipa med lågt tryck, undvik att snedställa, stöta eller sticka in koppskivan.
- ▶ Diamantkoppskivorna kan under arbetet bli mycket heta; berör inte dessa innan de svalnat.
- ▶ Lägg aldrig bort elverktyget innan diamantkoppskivan stannat fullständigt.
- ▶ För att öppna och sluta spännmuttern använd verktyget som elverktygets tillverkare anger i bruksanvisningen.
- ▶ Följ gällande nationella och internationella standarder.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon for diamant-koppskiver

- ▶ Sikkerhetsinformasjonene for det anvendte elektroverktøyet må absolutt følges.
- ▶ Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.
- ▶ Arbeid kun med vernedeksel/støvavvsug med tilkopling til en egnet støvsuger som passer til det benyttede elektroverktøyet.
- ▶ Velg en diamant-koppskive som er egnet for materialet som skal bearbeides. Følg materialinformasjonene på emballasjen.
- ▶ Før montering må du rengjøre spennsettet, spindelen og diamant-koppskiven.

- ▶ **Vær oppmerksom på målene til diamant-koppskiven.**
Huldiameteren må passe til festeflensen. Bruk kun original Bosch overgangsstykker og ikke adaptere. Boringen i diamant-koppskiven må ikke utvides.
- ▶ **Det maksimale turtallet til diamant-koppskiven må tilsvare elektroverktøyets maksimale turtall.**
- ▶ **Kontroller diamant-koppskiven før bruk.** Diamant-koppskiven må være feilfritt montert og kunne dreie seg fritt. Utfør en prøvekjøring på minst 30 sekunder uten belastning. Ikke bruk en skadet, urund eller vibrerende diamant-koppskive.
- ▶ **Når du arbeider må du bruke beskyttelsesbriller, hørselvern, støvmaske, beskyttelseshansker og arbeidssko.** Bruk også et forkle om nødvendig.
- ▶ **Demonter diamant-koppskiven før elektroverktøyet transporteres for å unngå skader.**
- ▶ **For å oppnå et maksimalt arbeidsresultat må det kun slipes med svakt trykk, det må ikke fastkiles, støtes eller stikkes inn.**
- ▶ **Diamant-koppskivene kan oppvarmes sterkt under arbeidet; ikke ta på dem før de er avkjølt.**

- ▶ Legg el-verktøyet først ned når diamant-koppskiven er stanset helt.
- ▶ Bruk for åpning og låsing av spennmutteren det passende verktøyet ifølge bruksanvisningen fra produsenten av elektroverktøyet.
- ▶ Følg gjeldende nasjonale og internasjonale standarder.

Suomi

Timantikuppilaikkojen turvallisuusohjeet

- ▶ Noudata tarkasti käytettävän sähkötyökalun turvallisuusohjeita.
- ▶ Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
- ▶ Työskentele ainoastaan käytettävään sähkötyökaluun sopivan suojuksen/pölynimisuojuksen kanssa, joka on liitetty soveltuvaan pölynimuriin.

- ▶ Valitse työstettävälle materiaalille sopiva timanttikuppilaikka. Ota huomioon pakauksessa olevat materiaalihoejet.
- ▶ Puhdista kiinnityssarjaa, karaa ja timanttikuppilaikkaa ennen asennusta.
- ▶ Ota huomioon timanttikuppilaikan mitat. Reiän halkaisijan tulee sopia kiinnityslaippaan. Käytä vain alkuperäisiä Bosch-supistuskappaleita eikä adapttereita. Timanttikuppilaikan reikää ei saa suurentaa.
- ▶ Käytetyn timanttikuppilaikan suurimman sallitun kierrosluvun tulee olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökalun suurin kierrosluku.
- ▶ Tarkista timanttikuppilaikat ennen käyttöä. Timanttikuppilaikan tulee olla moitteettomasti asennettu ja sen täytyy pystyä pyörimään vapaasti. Suorita vähintään 30 sekunnin koekäyttö ilman kuormaa. Älä käytä vaurioituneita, epämurotoisia tai täriseviä timanttikuppilaikkoja.
- ▶ Käytä työn aikana suojalaseja, kuulonsuojaaimia, pölyn-suojanamaria, suojakäsineitä ja tukevia jalkineita. Käytä tarvittaessa myös suojuvaatetta.

- ▶ Irrota timanttikuppilaikka ennen sähkötyökalun kuljetusta vaurioiden välttämiseksi.
- ▶ Maksimaalisen työn tuloksen saavuttamiseksi tulee hiota vain pienellä paineella, ei kallistaa, ei tökkiä tai uurtaa.
- ▶ Timanttikuppilaikat saattavat työn aikana tulla hyvin kuumiksi; älä kosketa niitä, ennen kuin ne ovat jäähtyneet.
- ▶ Älä aseta sähkötyökalua pois, ennen kuin timanttikuppilaikka on pysähtynyt kokonaan.
- ▶ Käytä kiinnitysmutterin avaamiseen ja sulkemiseen sähkötyökalun valmistajan käyttöohjeen mukaista työkalua.
- ▶ Noudata maakohtaisia ja kansainvälisiä normeja.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας για ποτηροειδείς διαμαντόδισκους

- ▶ Να τηρείτε αυστηρά τις υποδείξεις ασφαλείας για το ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε.
- ▶ Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.
- ▶ Να εργάζεστε μόνο με τον προφυλακτήρα/το συνδεμένο σε έναν κατάλληλο αποροφητήρα σκόνης κάλυμμα αναρρόφησης σκόνης που ταιριάζουν στο ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε.
- ▶ Να επιλέγετε πάντοτε τον ποτηροειδή διαμαντόδισκο που είναι κατάλληλος για το εκάστοτε υπό κατεργασία υλικό. Να λαμβάνετε υπόψη σας τις υποδείξεις για το υλικό που αναγράφονται στη συσκευασία.
- ▶ Πριν τη συναρμολόγηση να καθαρίζετε το σετ σύσφιξης, τον άξονα και τον ποτηροειδή διαμαντόδισκο.

- ▶ **Να λαμβάνετε υπόψη τις διαστάσεις του ποτηροειδή διαμαντόδισκου.** Η διάμετρος της τρύπας πρέπει να ταιριάζει στη φλάντζα υποδοχής. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά αλλά μόνο γνήσια μειωτικά από την Bosch. Δεν επιτρέπεται η μεγέθυνση της τρύπας του ποτηροειδή διαμαντόδισκου.
- ▶ **Ο μέγιστος εγκριψένος αριθμός στροφών του ποτηροειδή διαμαντόδισκου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο μέγιστο αριθμό στροφών του ηλεκτρικού εργαλείου.**
- ▶ **Να ελέγχετε τους ποτηροειδείς διαμαντόδισκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.** Ο ποτηροειδής διαμαντόδισκος πρέπει να είναι άριστα συναρμολογημένος. Να διεξάγετε έναν έλεγχο αφήνοντάς τον να εργαστεί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα με τον μέγιστο αριθμό στροφών. Μην χρησιμοποιήσετε χαλασμένους, μη στρογγυλούς ή δονούμενους ποτηροειδείς διαμαντόδισκους.
- ▶ **'Όταν εργάζεστε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ωτοσπίδες, μάσκα προστασίας από σκόνη, προστατευτικά γάντια και γερά παπούτσια. Αν χρειαστεί, φορέστε και ποδιά.**

- ▶ **Να αποσυναρμολογείτε τον ποτηροειδή διαμαντόδισκο πριν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Έτσι αποφεύγονται τυχόν ζημιές.**
- ▶ **Να λειαίνετε ασκώντας ελάχιστη πίεση. Έτσι επιτυγχάνετε το μέγιστο αποτέλεσμα εργασίας. Να μην λοξεύετε, να μην προσκρούετε και να μην μπήγετε.**
- ▶ **'Όταν εργάζεστε οι ποτηροειδείς διαμαντόδισκοι μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά. Μην τους πάσετε πριν κρυώσουν.**
- ▶ **Να αποθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο όταν ο ποτηροειδής διαμαντόδισκος έχει πάψει να κινείται.**
- ▶ **Να ανοίγετε και να κλείνετε το παξιμάδι σύσφιξης με το αντίστοιχο εργαλείο που προτείνεται στις οδηγίες χρήσης από τον κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου.**
- ▶ **Τηρείτε τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα.**

Türkçe

Elmaslı çanak taşlama diskleri için güvenlik talimatı

- ▶ Kullanığınız elektrikli el aletinin güvenlik talimatına mutlaka uyun.
- ▶ Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.
- ▶ Sadece kullanılan elektrikli el aletine uygun koruyucu kapak ve uygun bir elektrikli süpürgeye bağlantı olanağı olan toz emici kapakla çalışın.
- ▶ İşlenecek malzemeye uygun bir elmaslı çanak taşlama diskii seçin. Ambalaj üzerindeki malzeme uyarlarına uyun.
- ▶ Montaj işleminden önce germe takımını, mili ve elmaslı çanak taşlama diskini temizleyin.

38 | Türkçe

- ▶ Elmaslı çanak taşlama diskinin ölçülerine dikkat edin. Delik çapı bağlama flanşına uymalıdır. Sadece orijinal Bosch redüksiyon parçaları kullanın ve adaptör kullanmayın. Elmaslı çanak taşlama diskinin deliği genişletilemez.
- ▶ Elmaslı çanak taşlama diskinin müsaade edilen en yüksek devir sayısı en azından elektrikli el aletinin en yüksek devir sayısı kadar olmalıdır.
- ▶ Kullanmaya başlamadan önce elmaslı çanak taşlama disklerini kontrol edin. Elmaslı çanak taşlama diskleri alete kusursuz olarak takılmalı ve serbestçe dönebilmelidir. En azından 30 saniye süre ile yük bindirmeden bir deneme çalıştırması yapın. Hasar görmüş, yuvarlaklığını kaybetmiş veya titreşim yapan elmaslı çanak taşlama diskini kullanmayın.
- ▶ Çalışırken koruyucu gözlük, koruyucu kulaklık, koruyucu iş eldivenleri ve sağlam iş ayakkabılıları kullanın. Gerekliyorsa bir önlük takın.
- ▶ Elektrikli el aletini bir yere nakletmeden önce, hasarlarından korumak üzere elmaslı çanak taşlama diskini söküp.

- ▶ **Maksimum çalışma verimi elde etmek için hafif bastırma kuvveti ile çalışın; açıllandırma yapmayın, çarpmayın veya malzeme içine dalmayın.**
- ▶ **Elmaslı çanak taşlama diskleri çalışma esnasında çok ısınabilir; soğumadan önce diskleri tutmayın.**
- ▶ **Elektrikli el aletini elinizden ancak elmaslı çanak taşlama diskini tam olarak duruktan sonra bırakın.**
- ▶ **Germe somununu açmak ve kapamak için elektrikli el aleti üreticisinin kullanım kılavuzunda belirtilen uygun aleti kullanın.**
- ▶ **Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlara uyın.**

Polski

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z diamentowymi tarczami garn- kowymi

- ▶ Należy ściśle przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dotyczących używanego elektronarzędzia.
- ▶ Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- ▶ Do pracy należy zawsze stosować pasującą do elektronarzędzia pokrywę odsysającą z przyłączem do odpowiedniego do danego rodzaju pracy odkurzacza.
- ▶ Należy używać tylko diamentowych tarcz garnkowych, przewidzianych do obróbki danego rodzaju materiału. Należy stosować się do wskazówek, dot. materiału, zawartych na opakowaniu.
- ▶ Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić zestaw zacisków, wrzeciono i tarczę garnkową.

- ▶ Należy zwracać uwagę na wymiary diamentowej tarczy garnkowej. Średnica otworu narzędzia roboczego musi pasować do kołnierza mocującego. Stosować należy wyłącznie oryginalne złączki i zwęzki firmy Bosch. Nie należy stosować adapterów. Nie wolno powiększać otworu w diamentowej tarczy garnkowej.
- ▶ Maksymalna prędkość obrotowa elektronarzędzia nie może być wyższa niż maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy garnkowej.
- ▶ Diamentowe tarcze garnkowe należy kontrolować przed każdym użyciem. Diamentowa tarcza garnkowa musi być prawidłowo zamocowana i musi móc się swobodnie obracać. Należy przeprowadzić jałowy bieg próbny, trwający co najmniej 30 sekund. Nie wolno używać uszkodzonych, zwichrowanych bądź wibrujących diamentowych tarcz garnkowych.
- ▶ Przez cały czas pracy należy nosić okulary ochronne, środki ochrony słuchu, rękawice ochronne i stabilne obuwie. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy zastosować fartuch roboczy.

- ▶ **Aby uniknąć uszkodzenia diamentowej tarczy garnkowej należy ją zdemontować przed transportem elektronarzędzia.**
- ▶ **Aby osiągnąć maksymalną wydajność pracy, szlifować należy z niewielkim naciskiem, nie przechylać elektronarzędzia, nie uderzać narzędziem roboczym, ani nie wbijać go w materiał.**
- ▶ **Diamentowe tarcze garnkowe mogą się podczas pracy bardzo mocno rozgrzać – nie należy ich dotykać przed ich ochłodzeniem.**
- ▶ **Elektronarzędzie można odłożyć dopiero wówczas, gdy diamentowa tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma.**
- ▶ **Do otwierania i zamykania nakrętki zaciskowej należy użyć odpowiedniego narzędzia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi elektronarzędzia.**
- ▶ **Należy stosować się do aktualnie obowiązujących krajowych i międzynarodowych norm.**

Česky

Bezpečnostní upozornění pro diamantové hrncové kotouče

- ▶ Přísně dbejte bezpečnostních upozornění pro použité elektronářadí.
- ▶ Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Pracujte pouze s k použitému elektronářadí příslušejícím ochranným krytem/odsávacím krytem s připojením na vhodný vysavač prachu.
- ▶ Zvolte k opracovávanému materiálu vhodný diamantový hrncový kotouč. Dbejte upozornění k materiálu na obalu.
- ▶ Před montáží upínací sadu, vřeteno a diamantový hrncový kotouč očistěte.

44 | Česky

- ▶ Dbejte rozměrů diamantového hrncového kotouče. Průměr otvoru musí lícovat k upínací přírubě. Používejte pouze originální přechodové díly Bosch a žádné adaptéry. Otvor diamantového hrncového kotouče nesmí být zvětšován.
- ▶ Nejvyšší dovolený počet otáček diamantového hrncového kotouče musí minimálně odpovídat nejvyššímu počtu otáček elektronářadí.
- ▶ Před použitím diamantové hrncové kotouče zkонтrolujte. Diamantový hrncový kotouč musí být bezvadně namontován a musí se volně otáčet. Provedte zkušební běh nejméně 30 sekund bez zatížení. Nepoužívejte žádné poškozené, nekruhové nebo vibrující diamantové hrncové kotouče.
- ▶ Během práce noste ochranné brýle, ochranu sluchu, ochrannou masku proti prachu, ochranné rukavice a pevnou obuv. Je-li to nutné, noste i zástěru.
- ▶ Před přepravou elektronářadí demontujte diamantový hrncový kotouč, aby se zabránilo poškození.

- ▶ Pro udržení maximálního pracovního výsledku bruste pouze s malým přitlakem, nehraňte, netlačte popř. nezapichujte.
- ▶ Diamantové dělící kotouče se při práci mohou silně zahřát; nedotýkejte se jich, dokud nevychladnou.
- ▶ Elektronářadí odložte teprve tehdy, až se diamantový hrncový kotouč dostane do stavu klidu.
- ▶ Pro otevření a uzavření upínací matice používejte příslušný nástroj podle návodu k obsluze výrobce elektrozářadí.
- ▶ Dodržujte platné národní a mezinárodní normy.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny pre diamantové miskovité brúsne kotúče

- ▶ Prísne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre používané ručné elektrické náradie.

46 | Slovensky

- ▶ Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
- ▶ Pracujte len s použitím ochranného krytu/odsávacej hubice vhodných pre používané ručné elektrické náradie a s pripojením na vhodný vysávač.
- ▶ Vyberte taký diamantový miskovitý brúsny kotúč, ktorý sa hodí na obrábanie daného materiálu. Dodržiavajte pokyny pre používaný materiál, uvedené na jeho obale.
- ▶ Pred montážou vyčistite upínací mechanizmus, vreteno a diamantový miskovitý brúsny kotúč.
- ▶ Dodržiavajte rozmery diamantových miskovitých brúsnych kotúčov. Priemer otvoru na kotúči musí byť vhodný pre danú upínaciu prírubu. Používajte len originálne redukcie Bosch, žiadne adaptéry. Otvor diamantového miskovitého brúsneho kotúča sa nesmie zväčšovať.
- ▶ Maximálny prípustný počet obrátok diamantového miskovitého brúsneho kotúča musí zodpovedať minimálne maximálnemu počtu obrátok použitého ručného elektrického náradia.

- ▶ Pred použitím diamantové miskovité kotúče vždy dôkladne skontrolujte. Diamantový miskovitý kotúč musí byť bezchybne namontovaný a musí sa dať voľne otáčať. Vykonajte s pracovným nástrojom skúšobný chod bez zaťaženia v trvaní minimálne 30 sekúnd. Ne-používajte žiadne diamantové miskovité brúsne kotúče, ktoré sú poškodené, neokrúhle alebo vibrujúce.
- ▶ Počas práce používajte ochranné okuliare, chrániče slu-chu a ochrannú dýchaciu masku, noste pracovné rukavice a pevnú obuv. V prípade potreby používajte aj zásteru.
- ▶ Pred transportom ručného elektrického náradia dia-mantový miskovitý brúsny kotúč odmontujte, aby ste zabránili jeho prípadnému poškodeniu.
- ▶ Aby ste dosiahli maximálny pracovný výkon, brúste len s miernym prítlakom; kotúč nezahraňujte, nenarážajte ani nezapichujte do materiálu.
- ▶ Diamantové miskovité brúsne kotúče sa môžu pri práci silne rozpaliť; nedotýkajte sa ich preto skôr, ako vyc-hladnú.
- ▶ Ručné elektrické náradie odkladajte až vtedy, keď sa diamantový miskovitý brúsny kotúč úplne zastavil.

48 | Magyar

- ▶ Na otváranie a uzavieranie upínacej matice používajte vhodné náradie podľa Návodu na používanie výrobcu ručného elektrického náradia.
- ▶ Dodržiavajte platné národné a medzinárodné normy.

Magyar

Általános biztonsági előírások a gyémántbetétes csiszolótárcsák számára

- ▶ Szigorúan tartsa be az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait.
- ▶ Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
- ▶ Csak az alkalmazásra kerülő elektromos kéziszerszámhoz való védőbúrával/porelszívó búrával és az ahhoz csatlakoztatott megfelelő porszívóval dolgozzon.

- ▶ Válasszon ki a megmunkálásra kerülő anyagnak megfelelő gyémántbetétes csiszolótárcsát. Ügyeljen a csomagoláson található, az anyagokkal kapcsolatos tájékoztatóra.
- ▶ A felszerelés előtt tisztítsa meg a befogó készletet, az orsót és a gyémántbetétes csiszolótárcsát.
- ▶ Ügyeljen a gyémántbetétes csiszolótárcsa méretére. A lyuk átmérőjének meg kell felelnie a szorítókarima méreteinek. Csak eredeti Bosch gyártmányú redukáló idomokat használjon, adaptereket ne. A gyémántbetétes csiszolótárcsa furatát nem szabad kitágítani.
- ▶ A gyémántbetétes csiszolótárcsa legnagyobb megengedett fordulatszámának el kell érnie az elektromos kéziszerszám legnagyobb fordulatszámát.
- ▶ A gyémántbetétes csiszolótárcsát a használat előtt el- lenőrizni kell. A gyémántbetétes csiszolóárcsát kifogástalanul kell felszerelni, a tárcsnak szabadon kell forogna. Hajtson végre egy legalább 30 másodperces, terhelésgementes próbafutást. Megrongálódott, nem kerek, vagy erősen berezgő gyémántbetétes csiszolótárcsákkal nem szabad dolgozni.

- ▶ **Ha a berendezéssel dolgozik, viseljen mindenig védőszemüveget, zajtompító fülvédőt, porvédő álarcot, védőkesztyűt és stabil lábbelit. Szükség esetén viseljen kötényt is.**
- ▶ **Az elektromos kéziszerszám szállításához szerelje le arról a gyémántbetétes csiszolótárcsát, nehogy az megrongálódjon.**
- ▶ **Az optimális eredmény biztosítására csak alacsony nyomással csiszoljon; ne ékelje be, ne lökje meg és ne szúrja be a csiszolótárcsát.**
- ▶ **A gyémántbetétes csiszolótárcsák a munka során igen erősen felforrósodhatnak; ne érjen a tárcsához, amíg az le nem hült.**
- ▶ **Csak azután tegye le az elektromos kéziszerszámot, miután a gyémántbetétes csiszolótárcsa teljesen leállt.**
- ▶ **A befogó anya kinyitásához és bezárásához használja az elektromos kéziszerszám gyártójának használati utasításában megadott szerszámot.**
- ▶ **Tartsa be az összes érvényes nemzeti és nemzetközi norma előírásait.**

Русский

соответствует требованиям ТР ТС 010/2011



Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-ДЕ.АЯ46.В.94329

Срок действия декларации о соответствии
06.06.2017 - 05.06.2022

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию"
119049, г. Москва
ул. Житная, д. 14, стр. 1

Дата изготовления указана на корпусе изделия.
Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Указания по технике безопасности для алмазных чашечных кругов

- Строго соблюдайте указания по технике безопасности для используемого электроинструмента.

- ▶ Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
- ▶ Работайте только с подходящим для используемого электроинструмента защитным кожухом/вытяжным колпаком, подключенным к соответствующему пылесосу.
- ▶ Выбирайте подходящий алмазный чашечный круг для обрабатываемого материала. Соблюдайте указания относительно материала на упаковке.
- ▶ Перед монтажом очищайте зажимный комплект, шпиндель и алмазный чашечный круг.
- ▶ Соблюдайте размеры алмазного чашечного круга. Диаметр отверстия должен подходить к опорному фланцу. Используйте только оригинальные переходники производства Bosch. Не используйте адаптеры. Отверстие алмазного чашечного круга нельзя растачивать.
- ▶ Максимально допустимое число оборотов алмазного чашечного круга должно как минимум соответствовать максимальному числу оборотов электроинструмента.

- ▶ Проверяйте алмазный чашечный круг перед началом работы. Алмазный чашечный круг должен быть безупречно монтирован и в состоянии свободно вращаться. Выполните пробное включение без нагрузки минимум на 30 секунд. Не используйте поврежденные, неровные или вибрирующие алмазные чашечные круги.
- ▶ Одевайте во время работы защитные очки, средства защиты органов слуха, пылезащитную маску, защитные рукавицы и прочную обувь. Одевайте в случае необходимости фартук.
- ▶ Перед транспортировкой электроинструмента демонтируйте алмазный чашечный круг, чтобы избежать повреждений.
- ▶ В целях достижения оптимальных результатов работы шлифуйте только с небольшим нажатием; не подводите рабочий инструмент с перекосом, забиванием/врезанием.
- ▶ Алмазные чашечные круги могут во время работы сильно нагреваться; не прикасайтесь к ним, пока они не остыли.

54 | Русский

- ▶ Прежде чем отложить электроинструмент, подождите, пока алмазный чашечный круг не остановится.
- ▶ Для закручивания и откручивания зажимных гаек используйте соответствующий инструмент согласно инструкции по эксплуатации производителя электроинструмента.
- ▶ Соблюдайте действующие национальные и международные предписания.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке

- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Українська

Вказівки з техніки безпеки для алмазних чашкових кругів

- ▶ Обов'язково дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки до використуваного електроінструменту.
- ▶ Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
- ▶ Працюйте лише з придатним для Вашого електроінструменту захисним кожухом/витяжним ковпаком, під'єднаним до відповідного пилососа.
- ▶ Виберіть для оброблюваного матеріалу придатний алмазний чашковий круг. Дотримуйтесь вказівок щодо матеріалу на упаковці.
- ▶ Перед монтажем очистіть затискний комплект, шпиндель та алмазний чашковий круг.
- ▶ Зважайте на розміри алмазних чашкових кругів. Отвір за своїм діаметром має підходити до опорного фланця. Використовуйте лише оригінальні

перехідники виробництва Bosch. Не використовуйте адаптери. Отвір алмазного чашкового круга не можна розточувати.

- ▶ **Максимально допустима кількість обертів алмазного чашкового круга повинна як мінімум відповідати максимальній кількості обертів електроінструменту.**
- ▶ **Перевіряйте алмазні чашкові круги перед початком роботи. Алмазний чашковий круг має бути бездоганно монтований та вільно обертатися. Здійсніть пробне вмикання без навантаження принаймні на 30 секунд. Не використовуйте пошкоджені, некруглі алмазні чашкові круги або такі, що сильно вібрують.**
- ▶ **Одягайте під час роботи захисні окуляри, навушники, пилозахисну маску, захисні рукавиці та міцне взуття. Одягайте в разі необхідності фартух.**
- ▶ **Перед транспортуванням електроінструменту демонтуйте алмазний чашковий круг, щоб уникнути пошкоджень.**
- ▶ **Для досягнення оптимальних результатів роботи шліфуйте лише з невеликим натискуванням; не**

58 | Українська

приставляйте робочий інструмент з перекосом, забиванням/врізанням.

- ▶ Алмазні чашкові круги під час роботи дуже нагріваються; не торкайтесь до них, поки вони не вихолонуть.
- ▶ Перш, ніж покласти електроінструмент, зачекайте, поки алмазний чашковий круг повністю не зупиниться.
- ▶ Для закручування і відкручування затискних гайок використовуйте відповідний інструмент у відповідності з інструкцією з експлуатації виробника електроінструменту.
- ▶ Дотримуйтесь чинних національних і міжнародних норм.

Қазақша

TP TC 010/2011 талаптарына сәйкес



ЕАЭС N RU Д-DE.АЯ46.В.94329

сәйкестігі жайлы декларация

Сәйкестік жайлы декларацияның әрекет
ету мерзімі 06.06.2017 - 05.06.2022

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО

"Региональный орган по сертификации и тестированию"

119049, г. Москва

ул. Житная, д. 14, стр. 1

Өндірілген мерзімі бүйім корпусында

көрсетілген. Импорттаушыға қатысты байланыс мәліметі
қаптамада берілген.

Алмас тостаған тәрізді тегістейу дөңгелектерінің қауіпсіздік техникасы туралы жалпы нұсқаулары

- ▶ Пайдаланылған электр құрал үшін қауіпсіздік нұсқауларын мұқият ескеріңіз.
- ▶ Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.
- ▶ Тек электр құралға сай, қолайлы шаңсорғышқа қосылған қорғағыш қаптама/шаңсорғыш қаптамасымен жұмыс істеңіз.
- ▶ Өндөлетін материал үшін жарамды алмас тостаған тәрізді тегістейу дөңгелегін таңдаңыз. Материал орамасындағы нұсқауларды орындаңыз.
- ▶ Монтаждау алдында қысу құрылғысын, шпиндельді, алмас, тостаған тәрізді тегістейу дөңгелегін тазалаңыз.
- ▶ Алмас, тостаған тәрізді тегістейу дөңгелегінің өлшеміне назар аударыңыз. Орнату тесігінің диаметрі тірек фланецке сәйкес болуы керек. Тек

түпнұсқалық Bosch жалғастырғыштарын пайдаланып адаптерлерді пайдаланбаңыз. Алмас, тостаған тәрізді тегістеу дөңгелегінің тесігін кеңейтуге болмайды.

- ▶ **Алмас, тостаған тәрізді тегістеу дөңгелегінің рүқсатты ең жоғары жылдамдығы, кемінде, құралдың қуатына сәйкес болуы керек.**
- ▶ **Алмас табақтық дискілерді пайдаланудан алдын тексеріңіз. Алмас табақтық дискілерді мінсіз орнатылып, еш кедергісіз айналуы қажет. 30 секунд ішінде сынау жұмысын жүктемесіз орындаңыз. Зақымдалған, домалақ болмаған немесе дірілдейтін алмас табақтық дискілерін пайдаланбаңыз.**
- ▶ **Жұмыс істеу кезінде қорғауыш көзілдірікті, құлақ қорғауышын, шаң маскасын, қорғауыш қолғапты және қатты аяқ киімін киіңіз. Керек болса алжапқыш киіңіз.**
- ▶ **Электр құрал зақымдалмауы үшін тасымалдау алдында алмас, тостаған тәрізді тегістеу дөңгелегін шешіп алыңыз.**

62 | Қазақша

- ▶ **Жұмыстап ең жоғары нәтиже алу үшін тек төмен қысымда, қисайтусыз, итерулерсіз және кесулерсіз тегістеу керек.**
- ▶ **Алмас, тостаған тәрізді тегістеу дөңгелектері жұмыс үақытында қатты қызуы мүмкін, оларға сұығанша тименеңіз.**
- ▶ **Электр құралды тек алмас, тостаған тәрізді тегістеу дөңгелегі тоқтағандағанда қойыңыз.**
- ▶ **Қысқыш сомынды ашу мен жабу үшін электр құралы өндірушісінің пайдалану нұсқаулығы бойыша тиісті сайманды пайдаланыңыз.**
- ▶ **Жарамады мемлекеттік пен халықаралық нормаларды ескеріңіз.**

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралық кенет ауытқуынан қорғау керек
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Română

Instrucțiuni de siguranță pentru discuri oală diamantate

- ▶ Respectați cu strictețe instrucțiunile de siguranță pentru scula electrică utilizată.
- ▶ Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.
- ▶ Lucrați numai cu apărătoarea de protecție/aspirare a prafului potrivită pentru scula electrică utilizată, cu posibilitate de racordare la un aspirator de praf adecvat.
- ▶ Alegeți un disc oală diamantat adecvat pentru materialul de prelucrat. Respectați indicațiile privind materialele de pe ambalaj.
- ▶ Înainte de montaj, curățați setul de prindere, arborele de polizat și discul oală diamantat.
- ▶ Respectați dimensiunile discului oală diamantat. Diamestrul găurii trebuie să se potrivească cu flanșa de prindere. Folosiți numai piese de reducție originale Bosch și

în niciun caz un adaptor. Orificiul discului oală diamantat nu trebuie lărgit.

- ▶ Turația admisă a discului oală diamantat trebuie să fie cel puțin egală cu turația maximă de mers în gol a sculei electrice.
- ▶ Înainte de utilizare controlați discurile oală diamantate. Discul oală diamantat trebuie să fie montat impecabil și să se poată rota liber. Efectuați o probă funcțională în gol de cel puțin 30 secunde. Nu întrebuițați un disc oală diamantat deteriorat, deformat sau care vibrează.
- ▶ În timpul lucrului purtați ochelari de protecție, aparat de protecție auditivă, mască de protecție împotriva prafului, mănuși de protecție și încăltăminte solidă. Dacă este necesar, purtați și un șorț.
- ▶ Înainte de a transporta scula electrică, demontați discul oală diamantat pentru a evita deteriorarea acestuia.
- ▶ Pentru a obține rezultate de lucru optime, șlefuiți numai cu o apăsare ușoară, nu înclinați, nu loviți, respectiv nu îngrijeți discul în piesa de lucru.
- ▶ În timpul lucrului, discurile oală diamantate se pot încărzi puternic; nu le atingeți înainte de a se fi răcit.

- ▶ Puneți jos scula electrică numai după ce discul oală diamantat s-a oprit complet.
- ▶ Pentru deschiderea și închiderea piuliței de strângere folosiți scula corespunzătoare, conform instrucțiunilor de folosire ale producătorului sculei electrice.
- ▶ Respectați standardele naționale și internaționale în vigoare.

Български

Указания за безопасна работа с диамантени чашковидни дискове

- ▶ Спазвайте стриктно указанията за безопасна работа с използвания електроинструмент.
- ▶ Преди извършване на каквото и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.
- ▶ Работете само с подходящ за използвания електроинструмент предпазен кожух/прахоуловителен ко-

жух, включен към предназначена за целта прахосмукачка.

- ▶ Изберете подходящ за обработвания материал диамантен чашковиден диск. Съблюдавайте указанията за различните материали върху опаковката.
- ▶ Преди монтирането почистете захващащата цанга, вала и диамантения чашковиден диск.
- ▶ Моля, внимавайте за размерите на диаматения чашковиден диск. Присъединителният отвор трябва да пасва точно на центроваия фланец. Използвайте само оригинални редуциращи втулки на Бош; не използвайте адаптери. Не се допуска разширяване на отвора на диаматения чашковиден диск.
- ▶ Допустимата максимална скорост на въртене на диамантения чашковиден диск трябва да е най-малко равна на максималната скорост на въртене на електроинструмента.
- ▶ Винаги преди употреба проверявайте състоянието на диамантения чашковиден диск. Дискът трябва да е монтиран безукорно и да може да се върти свободно. Изпълнете пробно включване най-малко за

30 секунди без натоварване. Не използвайте повредени, биещи или вибриращи диамантени чашковидни дискове.

- ▶ Работете с предпазни очила, шумозаглушители, дихателна маска, работни ръкавици и здрави, пътно затворени обувки. При необходимост носете и предпазна престилка.
- ▶ За избягване на повреждане преди транспортиране демонтирайте диамантения чашковиден диск.
- ▶ За да постигате възможно най-добри резултати при шлифоване, работете с умерено притискане; не захватвайте, не удряйте и не се опитвайте да пробивате с диска.
- ▶ По време на работа диамантените чашковидни дискове могат да се нагреят силно; не ги допирайте, преди да са се охладили.
- ▶ Оставяйте електроинструмента само след окончателното спиране на въртенето на диска.
- ▶ За развиване и завиване на затягащата гайка използвайте предназначения за целта инструмент, описан в

оригиналното ръководство за експлоатация на производителя на електроинструмента.

- ▶ Спазвайте валидните национални и международни нормативни документи.

Македонски

Безбедносни напомени за дијамантски лончести плочи

- ▶ Неопходно е да внимавате на безбедносните напомени за електричниот апарат кој го употребувате.
- ▶ Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.
- ▶ Работете само со заштитна хауба/хауба за вшмукување на прав соодветна на електричниот апарат со приклучок на соодветен вшмукувач на прав.

70 | Македонски

- ▶ Изберете ги соодветните дијамантски лончести плочи за материјалот што го обработувате.
Внимавајте на напомените за материјалот на амбалажата.
- ▶ Пред монтажата исчистете ги сетот за затегање, вртetenoto и дијамантските лончести плочи.
- ▶ Внимавајте на димензиите на дијамантските лончести плочи. Дијаметарот на дупката мора да одговара на приклучната прирабница. Користете само оригинални редуцирни елементи од Bosch и не користете адаптер. Отворот на дијамантската лончеста плоча не смее да се проширува.
- ▶ Дозволениот највисок број на вртежи на дијамантската лончеста плоча мора да одговара најмалку на највисокиот број на вртежи на електричниот апарат.
- ▶ Пред употребата, проверете ги дијамантските лончести плочи. Дијамантската лончеста плоча мора да биде монтирана беспрекорно и да може слободно да се врти. Направете проба од најмалку 30 секунди, без оптоварување. Не користете оштетени,

нетркалезни или дијамантски лончести плочи што вибрираат.

- ▶ За време на работата носете заштитни очила, заштита за слухот, маска за заштита од прав, заштитни ракавици и цврсти чевли. Доколку е потребно, носете и престилка.
- ▶ Демонтирајте ја дијамантската лончеста плоча пред транспортот на електричниот апарат за да ги избегнете оштетувањата.
- ▶ За да одржите максимален резултат од работењето, брусете само со мал притисок; не навалувајте, не притискајте одн. дупчете.
- ▶ Дијамантските лончести плочи за време на работата стануваат многу жешки, не ги допирајте пред да се оладат.
- ▶ Оставете го електричниот апарат, дури откако дијамантската лончеста плоча ќе се доведе во состојба на мирување.
- ▶ За отворање и затворање на затезната навртка употребете соодветен алат во согласност со упатството за употреба на производителот на електричниот апарат.

- ▶ Придржувајте се до важечките национални и меѓународни норми.

Srpski

Sigurnosna uputstva za dijamantsku lončastu ploču

- ▶ Obratite strogo pažnju na sigurnosna uputstva za upotrebljeni električni alat.
- ▶ Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Radite samo sa zaštitnom haubom/haubom za usisavanje prašine koja odgovara korišćenom električnom alatu sa priključkom na pogodni usisivač.
- ▶ Izaberite jednu dijamantsku lončastu ploču koja odgovara materijalu koji treba obradjavati. Obratite pažnju na uputstva o materijalu na pakovanju.

- ▶ Čistite pre montaže garnituru za zatezanje, vreteno i dijamantsku lončastu ploču.
- ▶ Obratite pažnju na dimenzije Diamant-lončaste četke. Presek otvora mora da odgovara prirubnici za prihvatanje. Upotrebljavajte samo Original Bosch redukujuće komade a nikako adapter. Otvor Diamant-lončaste četke se nesme proširivati.
- ▶ Dozvoljeni najveći broj obrtaja dijamantske lončaste ploče mora bar odgovarati najvećem broju obrtaja električnog alata.
- ▶ Prekontrolišite dijamantsku lončastu ploču pre upotrebe. Dijamantska lončasta ploča mora biti besprekorno montirana i moći se slobodno okretati. Izvedite probni rad od najmanje 30 sekundi bez opterećenja. Ne upotrebljavajte oštećene dijamantske lončaste ploče koje vibriraju ili nisu okrugle.
- ▶ Nosite za vreme rada zaštitne naočare, zaštitu za sluh, zaštitnu masku za prašinu, zaštitne rukavice i stabilnu obuću. Nosite ako je potrebno i kecelju.
- ▶ Demontirajte dijamantsku lončastu ploču pre transporta električnog alata da bi izbegli oštećenja.

- ▶ Da bi dobili maksimalni rezultat rada, brusite samo sa malim pritiskom, ne iskrećite i ne udarajte odnosno ne usecajte.
- ▶ Dijamantske lončaste ploče se mogu u radu jako zagrejati, ne hvatajte ih pre nego što se ohlade.
- ▶ Odložite tek onda električni alat, kada dijamantska lončasta ploča bude zaustavljena.
- ▶ Upotrebljavajte za otvaranje i zatvaranje zatezne navrtke odgovarajući alat prema uputstvu za rad proizvodjača električnog alata.
- ▶ Pridržavajte se važećih nacionalnih i internacionalnih normi.

Slovensko

Varnostna navodila za diamantne brusne lonec

- ▶ Strogo upoštevajte varnostna navodila uporabljeno električno orodje.
- ▶ Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
- ▶ Delajte samo z zaščitnim pokrovom/odsesovalnim pokrovom prahu, ki ustreza električnemu orodju s primernim priključkom na sesalnik.
- ▶ Izberite ustrezni diamantni brusni lonec za material, ki ga želite obdelati. Upoštevajte navodila za material, ki so navedene na embalaži.
- ▶ Pred montažo očistite vpenjalni set, vreteno in diamantni brusni lonec.
- ▶ Upoštevajte dimenzijske diamantnega brusnega lonca. Premer luknje mora ustrezati prijemalni prirobnici. Uporabljajte izključno originalne reducirne dele podje-

tja boš in ne adapterja. Izvrtine v diamantnem brusnem loncu ne smete razširjati.

- ▶ Dovoljeno najvišje število vrtljajev diamantnega brusnega lonca mora najmanj ustreznati najvišjemu številu vrtljajev električnega orodja.
- ▶ Pred uporabo preverite diamantni brusni lonec. Diamantni brusni lonec mora biti pravilno montiran in se mora prosto vrtneti. Preizkusni tek morate izvajati najmanj 30 sekund brez obremenitve. Ne uporabljajte poškodovanega, neokroglega ali vibrirajočega diamantnega brusnega lonca.
- ▶ Med delom nosite zaščitna očala, zaščito sluha, masko za zaščito pred prahom, zaščitne rokavice in stabilno obutev. Če je potrebno, nosite tudi predpasnik.
- ▶ Za preprečitev poškodb pred transportom električnega orodja demontirajte diamantni brusni lonec.
- ▶ Da bi dosegli maksimalni rezultat pri delu, brusite samo z lahnim pritiskom; preprečite zataknitev, sunek oz. vbod.
- ▶ **Diamantni brusni loncu lahko se lahko pri delu močno segrejejo, zato se jih ne dotikajte, preden se ne ohladijo.**

- ▶ Električno orodje odložite šele, ko se je dijamantni brušni lonec ustavil.
- ▶ Za odpiranje in zapiranje vpenjalne matice morate uporabiti ustrezno orodje v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca električnega orodja.
- ▶ Upoštevajte veljavne nacionalne in mednarodne standarde.

Hrvatski

Upute za sigurnost za dijamantne lončaste brusne ploče

- ▶ Strogo se pridržavajte uputa za sigurnost za korišteni električni alat.
- ▶ Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Radite samo sa štitnikom/haubom za usisavanje prašine, odgovarajućim korištenom električnom alatu, s priključkom na prikladni usisavač prašine.

- ▶ Odaberite dijamantnu lončastu brusnu ploču prikladnu za obradivani materijal. Pridržavajte se napomena za materijal na ambalaži.
- ▶ Prije montaže očistite stezni komplet, vreteno i dijamantnu lončastu brusnu ploču.
- ▶ Pridržavajte se dimenzija dijamantne lončaste ploče. Promjer njenog provrta mora odgovarati steznoj prirubnici. Koristite samo originalne Bosch redukcijske elemente, ali ne koristite adapttere. Provrt dijamantne lončaste ploče ne smije se proširivati.
- ▶ Dopušteni maksimalni broj okretaja dijamantne lončaste brusne ploče mora barem odgovarati maksimalnom broju okretaja električnog alata.
- ▶ Prije uporabe kontrolirajte dijamantnu lončastu brusnu ploču. Dijamantna lončasta brusna ploča mora biti besprijekorno montirana i mora se moći slobodno vrtjeti. Izvršite probni rad u trajanju najmanje 30 sekundi bez opterećenja. Ne koristite oštećene, neokrugle ili vibrirajuće dijamantne lončaste brusne ploče.

- ▶ Tijekom rada nosite zaštitne naočale, štitnike za sluš, masku za zaštitu od prašine, zaštitne rukavice i čvrstu obuću. Ako je potrebno nosite i pregaču.
- ▶ Prije transporta električnog alata demontirajte dijamantnu lončastu brusnu ploču u svrhu izbjegavanja oštećenja.
- ▶ Kako bi se postigli maksimalni radni rezultati, brusite samo sa manjim pritiskom; ne naginjite koso iz vertikalnog položaja, ne udarajte.
- ▶ Dijamantne lončaste brusne ploče mogu se kod rada jake zagrijati; ne dodirujte ih prije nego što se ohlade.
- ▶ Električni alat odložite tek nakon što se dijamantna lončasta brusna ploča zaustavi do stanja mirovanja.
- ▶ Za stezanje i otpuštanje stezne matice koristite odgovarajući alat, prema uputama za rukovanje proizvođača električnog alata.
- ▶ Pridržavajte se važećih nacionalnih i međunarodnih normi.

Eesti

Ohutusnõuded teemantkaussketaste kasutamisel

- ▶ Pidage rangelt kinni kasutatava elektrilise tööriista suhtes kehtivatest ohutusnõuetest.
- ▶ Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kalal tömmake pistik pistikupesast välja.
- ▶ Töötamisel peab olema paigaldatud kasutatava elektrilise tööriistaga sobiv kaitsekate/tolmueemalduskate, mis on ühendatud sobiva tolmuimejaga.
- ▶ Valige töödeldava materjali jaoks sobiv teemantkaussketas. Järgige pakendil materjali kohta toodud juhiseid.
- ▶ Enne paigaldamist puhastage kinnituskomplekt, spindel ja teemantkaussketas.
- ▶ Pöörake tähelepanu teemantkaussketta mõõtmetele. Siseava läbimõõt peab alusseibi mõõtmetega sobima. Kasutage ainult Boschi originaalreduktoreid, mitte

adaptereid. Teemantkaussketta siseava ei tohi laiendada.

- ▶ Teemantkaussketta lubatud maksimaalne pöörete arv peab olema vähemalt sama suur nagu elektrilise tööriista lubatud pöörete arv.
- ▶ Enne kasutuselevõttu vaadake teemantkausskettad üle. Teemantkaussketas peab olema laitmatult paigaldatud ja saama vabalt pöörelda. Laske kettal töötada prooviks vähemalt 30 sekundit tühikäigul. Ärge kasutage vigastatud, mitteümaraid ja vibreeruvaid teemantkausskettaid.
- ▶ Töötamise ajal kandke kaitseprille, kuulmiskaitsevahendeid, tolmukaitsemaski, kaitsekindaid ja turvajalatesid. Vajaduse korral kandke ka pölle.
- ▶ Vigastuste vältimiseks võtke teemantkaussketas enne elektrilise tööriista transportimist maha.
- ▶ Parima töötulemuse tagamiseks lihvige vaid mööduka survega; ärge kallutage ega lükake seadet, ärge tehke sisselöikeid.
- ▶ Teemantkausskettad lähevad töötamisel väga kuumaks, ärge puudutage neid enne jahtumist.

- ▶ Pange elektriline tööriist käest ära alles siis, kui tēmantkaussketas on seisikunud.
- ▶ Kinnitusmutri lahti- ja kinnikeeramiseks kasutage elektrilise tööriista kasutusjuhendis soovitatud sobivat tööriista.
- ▶ Järgige riigis ja rahvusvahelisel tasandil kehtivaid norme.

Latviešu

Drošības noteikumi darbam ar kausveida dimanta diskiem

- ▶ Stingri ievērojet lietojamā elektroinstrumenta drošības noteikumus.
- ▶ Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

- ▶ Veiciet darbu tikai ar aizsargpārsegu/putekļu uzsūkšanas pārsegu, kas derīgs lietojamajam elektroinstrumentam un ko var pievienot piemērotam putekļsūcējam.
- ▶ Izvēlieties apstrādājamajam materiālam piemērotu kausveida dimanta disku. Nemiet vērā uz diska iesaiņuma sniegtos ieteikumus par apstrādājamo materiālu.
- ▶ Pirms montāžas notīriet stiprinošos elementus, darbavārpstu un kausveida dimanta disku.
- ▶ Nemiet vērā kausveida dimanta diska izmērus. Diska centrālā atvēruma diametram jāatbilst balstpaplāksnes izmēriem. Lietojiet tikai Bosch oriģinālos diametra sa-mazinātājus, nelietojiet adapterus. Kausveida dimanta diska centrālo atvērumu nedrīkst paplašināt.
- ▶ Kausveida dimanta diska maksimālajam pielaujamajam griešanās ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam, kā elektroinstrumenta maksimālais griešanās ātrums.
- ▶ Pirms lietošanas pārbaudiet kausveida dimanta diskus. Kausveida dimanta diskam jābūt pareizi iestiprinātam un brīvi jägriežas. Pārbaudiet kausveida dimanta disku, laujot tam brīvgaitā rotēt vismaz 30 sekundes. Nelieto-

jiet bojātus, neapaļus vai vibrējošus kausveida dimanta diskus.

- ▶ Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles, ausu aizsargus, putekļu aizsargmasku, aizsargcimdu un slēgtus, stabilus apavus. Ja nepieciešams, lietojiet arī priekšautu.
- ▶ Lai izvairītos no kausveida dimanta diska sabojāšanas, pirms elektroinstrumenta transportēšanas noņemiet to.
- ▶ Lai panāktu maksimālu darba atdevi, veiciet slīpēšanu ar nelielu spiedienu, nenoliecot disku sānu virzienā, neizdarot triecienus uz to un nepieļaujot diska iestrēgšanu.
- ▶ Darba laikā kausveida dimanta diskī var stipri sakarst, tāpēc nepieskarieties tiem, pirms diskī nav atdzisuši.
- ▶ Novietojiet elektroinstrumentu tikai pēc tam, kad kausveida dimanta disks ir pilnīgi apstājies.
- ▶ Piespiedējuzgriežņa atskrūvēšanai un pieskrūvēšanai lietojiet atbilstošu rīku, kas norādīts elektroinstrumenta ražotāja piegādātajā lietošanas pamācībā.
- ▶ Ievērojiet spēkā esošos nacionālos un starptautiskos standartus.

Lietuviškai

Saugos nuorodos dirbantiems su deimantiniais lėkštiniais diskais

- ▶ Griežtai laikykitės naudojamo elektrinio įrankio saugos nuorodų.
- ▶ Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia išstraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- ▶ Dirbkite tik su naudojamam elektriniam įrankiui tinkamu apsauginiu gaubtu ir prie tinkamo dulkių siurblio prijungtu dulkių nusiurbimo gaubtu.
- ▶ Pasirinkite apdorojamai medžiagai skirtą deimantinių lėkštinių diską. Laikykites ant pakuotės pateiktų nuorodų apie medžiagas.
- ▶ Prieš montuodami, nuvalykite tvirtinamąsias dalis, suklį ir deimantinių lėkštinių diską.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į deimantinių lėkštinių diskų matmenis. Kiaurymės skersmuo turi tiksliai tikt i tvirtinamajai

jungei. Naudokite tik originalius Bosch siaurinamuosius jungimo elementus. Nenaudokite adapterių. Deimantinio lėkštinio disko kiaurymę didinti draudžiama.

- ▶ Didžiausias leidžiamas deimantinio lėkštinio disko sūkių skaičius turi būti didesnis arba lygus didžiausiam elektrinio įrankio sūkių skaičiui.
- ▶ Prieš pradėdami dirbtį, deimantinius lėkštinius diskus patikrinkite. Deimantinis lėkštinas diskas turi būti nepriekaištingai sumontuotas ir turi laisvai suktis. Atlikite bandomąjį paleidimą ir leiskite įrankiui ne mažiau kaip 30 sekundžių veikti be apkrovos. Nenaudokite pažeistų, nelygių ar vibrnuojančių deimantinių lėkštinių diskų.
- ▶ Dirbkite tik su apsauginiais akiniais, klausos apsaugos priemonėmis, respiratoriumi, apsauginėmis pirštinėmis ir tvirtais batais. Jei reikia, prisijuokske prijuostę.
- ▶ Kad transportuodami elektrinį įrankį nepažeistumėte deimantinio lėkštinio disko, diską prieš tai nuimkite.
- ▶ Geriausią darbo rezultatų pasieksite šlifavimo metu nesmarkiai spausdami, kuomet įrankis nestrigs, nebus stumiamas ar įspaudžiamas.

- ▶ Deimantiniai lėkštiniai diskai dirbant gali labai įkaisti, todėl nelieskite jų, kol neatvės.
- ▶ Prieš elektrinį įrankį padėdami, palaukite, kol deimantis lėkštinis diskas visiškai sustos.
- ▶ Prispaudžiamajai veržlei atlaisvinti ir užveržti naudokite elektrinio įrankio gamintojo pateiktoje naudojimo instrukcijoje nurodytą įrankį.
- ▶ Laikykitės galiojančių nacionalinių ir tarptautinių standartų.

- ◀ قد تسخن الأقراص القدحية الألماسية بشدة أثناء العمل، لا تلمسها قبل أن تبرد.
- ◀ لا تركن العدة الكهربائية إلا بعد أن يتوقف القرص القدحى الألماسي عن المركبة.
- ◀ استخدم مفتاح الربط الثنائي الثقب 3 607 950 017 لفتح وإغلاق صامولة الشد.
- ◀ التزم بالمعايير المحلية والدولية السارية.

- ◀ نظف طقم الشد ومحور الدوران والقرص القدحي الألماسي قبل التركيب.
- ◀ تراعي مقاسات القرص القدحي الألماسي. يجب أن يتلائم قطر الثقب مع شفة الوصل. لا تستعمل قطع التصغير أو الوصلات المهايئة. لا يجوز توسيع ثقب القرص القدحي الألماسي.
- ◀ يجب أن يواافق عدد الدوران الأقصى بالقرص القدحي الألماسي على الأقل عدد الدوران الأقصى بالعدة الكهربائية.
- ◀ افحص القرص القدحي الألماسي قبل الاستعمال. يجب أن يكون القرص القدحي الألماسي مركبا بشكل سليم وأن يتمكن من الدوران بطلاقه. شغله بشكل تجاري لمدة 30 ثا على الأقل بلا حمل. لا تستخدمن الأقراص القدحية الالماسية التالفة أو الغير دائيرية أو المهززة.
- ◀ ارتدي أثناء العمل نظارات واقية وقناع للوقاية من الغبار وقفازات واقية وأحذية متينة. ارتدي أيضا مريوط إن تطلب الأمر ذلك.
- ◀ فك القرص القدحي الألماسي قبل نقل العدة الكهربائية لتجنب التلف.
- ◀ لكي تحصل على نتيجة عمل عظمى ينبغي أن تقوم بالجلخ بضغط ضئيل فقط ولا تقوم بالتمثيل أو بالدق أو باللوخز.

- ◀ جهت باز و بسته کردن مهره مهار، از آچار دوسوزنه 3 607 950 017 استفاده کنید.
- ◀ به مقررات معترض ملی و بین المللی توجه کنید.

عربي

تعليمات الأمان للأقراص القدحية الألماسية

- ◀ تراعي ملاحظات الأمان بالعدة الكهربائية المستخدمة بشكل صارم.
- ◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- ◀ أنجز العمل فقط بالاتصال ببطء، الشفط الملائم للعدة الكهربائية المستخدمة مع الوصول بشافطة غبار خواص مناسبة.
- ◀ اختر قرص قدحي ألماسي ملائم للمادة المرغوب معالجتها. تراعي الملاحظات بتصدد المادة على الغلاف.

- ◀ حداکثر سرعت چرخش صفحه کاسه‌ی الماسه باید با حداکثر سرعت چرخش ابزار برقی تقریباً متناسب باشد.
- ◀ صفحه کاسه‌ی الماسه را قبل از کاربرد امتحان کنید.
- ◀ صفحه کاسه‌ی الماسه باید بدون هیچ ایرادی نصب شده باشد و به آسانی و آزاد حرکت کند. قبل از بکارگیری زیر بار، صفحه کاسه‌ی الماسه را برای 30 ثانیه بدون بار امتحان کنید. از صفحه کاسه‌ی الماسه ای که دارای لرزش، آسیب دیدگی است و گرد نیست استفاده نکنید.
- ◀ هنگام کار از عینک، گوشی، ماسک، دستکش ایمنی و کفش کار مقاوم استفاده کنید. در صورت نیاز، پیش بند بیندید.
- ◀ هنگام حمل و نقل، صفحه کاسه‌ی الماسه را جهت جلوگیری از آسیب دیدگی از ابزار برقی جدا کنید.
- ◀ برای رسیدن به نتیجه‌ی بهتر، فقط با فشار کمتر بسایید؛ کج نکنید، ضربه و یا تو نزنید.
- ◀ صفحات کاسه‌ی الماسه هنگام کار بسیار داغ می‌شوند؛ قبل از سرد شدن به آنها دست نزنید.
- ◀ ابزار برقی را تنها پس از ایست کامل صفحه کاسه‌ی الماسه زمین بگذارید.

فارسی

دستورات ایمنی برای صفحه کاسه‌ی الماسه

- ◀ دستورات ایمنی و راهنمائی‌ها را حتماً مطالعه کنید.
- ◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.
- ◀ ابزار برقی را با مکنده‌ی متصل به یک جاروبرقی مناسب بکار گیرید.
- ◀ بسته به هر نوع قطعه کار از صفحه کاسه‌ی الماسه‌ی مناسب استفاده کنید. به تذکرات مربوط به قطعه کار روی بسته بندی توجه کنید.
- ◀ قبل از نصب، مهارکننده، شفت و صفحه کاسه‌ی الماسه را تمیز کنید.
- ◀ به اندازه‌های صفحه کاسه‌ی الماسه توجه کنید. قطر سوراخ صفحه باید با فلانز گیرنده‌ی آن متناسب باشد. از تبدیل یا موارد مشابه آن استفاده نکنید. سوراخ صفحه کاسه‌ی الماسه را نباید گشاد کرد.